

Philips
акустическая док-
станция

для iPod/iPhone
Питание от батарей/сети

DS7510



Создана для путешествий

Одержимые звуком

Компактная и невероятно удобная модель плеера не производит впечатления легкой, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPhone/ iPod. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира.

Портативная и универсальная

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

Создана для путешествий

- Элегантный плоский и компактный дизайн подходит для любого портфеля

Звук, сражающий наповал

- Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений
- Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

PHILIPS

Основные особенности

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Технология «wOOx»



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно

симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

Вход AUX для быстрого подключения

Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

Элегантная и компактная

Элегантный плоский и компактный дизайн подходит для любого портфеля

Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки

при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Приложение DockStudio в магазине App Store



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Технология «wOOx»
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Система с неодимовым магнитом

Подключения

- Вход Aux

Мощность

- Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Элемент питания
- Количество батарей: 4
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока
- Кабели: Вход AUX 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Зарядка iPhone

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.1.5

EAN: 87 12581 57993 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com