

Philips
Micro Cinema DVD

MCD288



Design super esguio para desfrutar dos seus filmes favoritos

A potência pura junta-se ao design ultra-elegante com o Micro Cinema DVD MCD288, que lhe permite desfrutar das suas músicas e filmes favoritos com uma qualidade de som incomparável. Este elegante conjunto irá tornar mais belo o interior de sua casa, com possibilidade de montagem em suporte de mesa ou na parede.

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Prazer de audição ilimitado

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis

Enriqueça a sua experiência sonora

- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Total 100 W RMS

Design que se mistura com a decoração interior

- Telecomando de alta qualidade para maior conforto
- Design montável na parede ultra-elegante e flexível

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.



Especificações

Som

- Potência de saída: Total 100 W RMS
- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume, Amplificador Digital de Classe "D"
- Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Controlo

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, CD de Imagens
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental
- Região de DVD: 2
- Tipo de Carregamento: Ranhura
- Melhoramento de Vídeo: Varrimento Progressivo

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Ranhura

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da Estação, Relógio RDS, Notícias
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm
- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Saída coaxial de áudio digital, Pré-saída do subwoofer activo
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), SCART, S-Vídeo (tomada Hosiden)
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Idiomas do OSD: Inglês, Português, Espanhol, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Sueco, Turco
- Indicações: Modo DIM
- Montagem na parede / suspensão no tecto: Montagem na parede
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Parafusos para montagem na parede x2, Cabo vídeo composto (Y), Cabo áudio
- Telecomando: 47 teclas com 2 pilhas AAA

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 480 x 244 x 370 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 170 x 197 x 302 mm
- Peso incl. Embalagem: 13 kg



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.