

Philips
Музыкальная
микросистема

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
120 Вт, излучатель басов

DCM3020



Мощный и яркий звук

Одержимые звуком

Наполните свой дом музыкой с устройства iPod/iPhone/iPad. Пусть любимые мелодии зазвучат по-новому на этой акустической микросистеме Philips: технология wOOx обеспечивает детальный звук и мощные басы. Просто подключите устройство к системе, не снимая с него защитного чехла.

Новое представление о качестве звука

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 120 Вт RMS
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.
- Общий пульт ДУ для системы и iPod/iPhone/iPad

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad



Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

Технология wOOx™



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и

динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

Купольный динамик ВЧ

Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте

собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 60 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, Излучатель басов wOOx

Подключения

- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна FM, Левая и правая АС
- USB: Порт USB
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции, Радиотекст

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB, Сигнализация iPod
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Кабели: Кабель линейного входа MP3
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Вес брутто: 8,6 кг

- Глубина упаковки: 276 миллиметра
- Ширина устройства: 230 миллиметра
- Высота упаковки: 346 миллиметра
- Высота устройства: 141 миллиметра
- Вес нетто: 7,3 кг
- Ширина упаковки: 512 миллиметра
- Глубина устройства: 230 миллиметра
- Глубина основной АС: 230 миллиметра
- Ширина основной АС: 139 миллиметра
- Высота основной АС: 304 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Зарядка iPhone, Зарядка iPad, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза, Меню, Вверх и Вниз

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod 6-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.13

EAN: 87 12581 59255 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com