



Philips
Pingekaitse

4 pistikupesa

900 J

2 m

3680 W 16 A

SPN3040C



Muretu kaitse teie väärtuslikele seadmetele

Kaitsemiseks ja kasutamise lihtsustamiseks loodud pingekaitse uusimad tehnoloogiad kaitsevad teie seadmeid ülepinge eest. Power Blocker[®]-i süsteem lülitab seadmed automaatselt välja, et kaitsta neid edasise ülepinge eest.

Puhas kaitse

- 900 džauli
- Koormuslülit
- Seadmete kaitse garantii 100 000 ulatuses

Sisesehitatud mugavus

- 2 m toitekaabel
- 4 kaitstud pistikupesa
- Sisesehitatud juhtmekorrastussüsteem

Lihtsus

- Sisesehitatud automaatse lastekaitsemega pistikupesad
- Muretult jälgitavad kaitsenäidikud

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 12 x 39,8 x 5,5 cm
- Kaal pakendita: 0,55 kg
- Kogukaal: 0,656 kg
- Pakendi kaal: 0,106 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- EAN: 48 95229 11251 3
- Paigutus riulil: Mõlemad

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 36,5 x 18,5 x 25,5 cm
- Kaal pakendita: 3,3 kg
- Kogukaal: 4,2 kg
- Pakendi kaal: 0,9 kg
- Pakendite arv: 6
- GTIN: 1 48 95229 11251 0

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 115 x 34 x 5 cm
- Kaal: 0,55 kg

Esiletõstetud

900 džauli

Vältige tuhandete eurode suuruseid kahjustusi oma elektroonikaseadmetele.

Koormuslülit

Lülitab automaatselt välja ühendatud seadmete toite.

Seadmete kaitse garantii 100 000 ulatuses

Kaitseb alati teie seadmeid.

2 m toitekaabel

Toidab seadet, mis võib olla kuni 2 m kaugusel seinapistikupesast.

4 kaitstud pistikupesa

Kaitseb seadmeid vahelduvvooluvõrgu ülepinge eest, kõrvaldades liigse energia. Kui seade tuvastab ülepinge, suunatakse liigne energia MOV-i.

Juhtmekorrasustussüsteem

Juhtmekorrasustussüsteemi abil saab kaablid seada nii, et need oleksid paremini korrasstatud.

Automaatse lastekaitsemega pistikupesad

Kaitseb lapsi elektrilöögi eest.

Kaitsenäidikud

LED-tuled näitavad, kas pingekaitse töötab korralikult.

