

Philips  
Mini Hi-Fi System com  
DVD



FWD831

## Ouçá músicas com o Virtual Surround Sound

O FWD831, elegante e moderno, oferece um som incrível para enriquecer sua experiência de entretenimento no conforto da sua casa. Amplie e turbine o som de palco com o poderoso sistema de alto-falantes de 3 vias e Incredible Surround

### Enriqueça sua experiência de cinema

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica

### Potência e graves impressionantes

- 2x75 W RMS
- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX

### Quanto mais você ouve, mais gosta

- Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Karakê para você se divertir em casa a qualquer hora

### Amplios recursos sonoros

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- O Incredible Surround™ melhora o som de palco
- Reforço dinâmico de graves, 3 fases

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

### 2x75 W RMS

2x75 W RMS

### Sistema alto-falantes 3 vias, porta MAX

Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX

### Reproduz DVD, MP3 e Foto CD

Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD

### 40 ajustes digitais predefinidos



Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

### Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

### Incredible Surround™

O Incredible Surround™ expande o som de palco, dando impressão de haver mais caixas acústicas ao seu redor.

### Dolby Digital

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

### Karaokê

A função Karaokê do aparelho de DVD oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: 150 W RMS
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de ambiente virtual, Controle de som digital, Incredible Surround
- Sistema de áudio: Dolby Digital

## Alto-falantes

- Alto-falante principal: 3 vias, Tweeter de 2", 2 woofers de 5,25", Caixas acústicas Bass Reflex
- Número de alto-falantes: 2

## Reprodução de vídeo

- Tipo de carregador: Motorizado
- Número de discos: 1
- Mídia de reprodução: DVD, CD de vídeo, Foto CD, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Menu do disco, OSD, Avanço rápido, Retrocesso rápido, Avanço Lento, Retrocesso Lento, Pesquisar para frente/para trás, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Repetir, Repetir capítulo, Ângulo, Zoom
- Recursos de vídeo: Progressive Scan

## Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Apresentação de slides, Virar fotos, Girar, Zoom

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Faixas programáveis: 16

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW

- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)
- Pré-sintonia de estações: 40

## Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Microfone: Entradas duplas para microfone
- Outras conexões: Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída S-Vídeo, Saída do subwoofer, Saída digital (cinch), Saída Line out, Antena FM, Antena MW
- Aux in: Entrada Line In

## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Tipo de display: FTD
- Karaokê: Controle de eco, Controle de teclas, Volume de MIC
- Relógio: Na tela principal
- Idiomas do OSD: Inglês, Português, Espanhol, Tailandês

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Cabo vídeo componente YPbPr, Antena FM/MW, Cabo de alimentação AC, Cabo de vídeo
- O pacote padrão inclui: Garantia internacional
- Controle remoto: 40 teclas com bateria
- Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 177 x 292 x 341 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 165 x 410 x 285 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 568 x 423 x 458 mm
- Peso, incluindo embalagem: 13 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão  
2009-03-13

Versão: 2.0.10

12 NC: 8670 000 28295  
EAN: 87 12581 32426 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.