

Philips
Mini Hi Fi-system

CD-uppspelning

FWC143



Fantastisk ljudupplevelse

FWC143 är mini-HiFi-systemet som ger ett utmärkt fylligt ljud och du kommer att glädjas åt hur lätt det är att hantera och kontrollera. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av musiken hela dagen på ditt sätt!

Berika din ljudupplevelse

- 2x10W RMS/ 2x20W musikeffekt
- Fullregisters basreflexhögtalarsystem

Oavbruten musikglädje

- AM/FM-mottagare
- Stereokassettdäck
- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

Egna ljudinställningar

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W RMS
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital ljudkontroll

Högtalare

- Huvudhögtalare: 4 tums woofer, Basreflexhögtalare, Fullregisters
- Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning

- Antal skivor: 1
- Typ av laddare: Släde
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Nästa/Föregående spårökning, Snabbt framåt/bakåt, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20
- Antal enheter: 1
- Kassettdecksteknik: Mekanisk

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart, Automatisk inspelningsnivå

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, FM-stereo, AM



Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Garantibroschyr
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Högtalare, bredd: 190 mm
- Högtalare, höjd: 292 mm
- Högtalare, djup: 182 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 510 x 350 x 416 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9,333 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz

Funktioner

AM/FM-mottagare

AM/FM-mottagare

Stereokassettdäck

Stereokassettdäck

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

2x10W RMS/ 2x20W musikeffekt

2x10W RMS/ 2x20W musikeffekt

Fullregisters basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. De skiljer sig från vanliga högtalare genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW



Publiceringsdatum
2012-12-07

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com