



Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®
Pembe

BT51P

Dans etmeye alan ayırın

Cebinize sığan Bluetooth hoparlörle melodilerinizi yanınızda taşıyın. Bu küçük hoparlör, maksimum ses seviyesinde bile altı saat oynatma süresi ve net ses sunar. Kablosuz kapsama alanı 10 metredir. Odada dans etmek için bolca yeriniz olacak.

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Çok hafif. Yalnızca 90 g ağırlığında
- Çok küçük. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm boyutlarında
- 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

Eşleştirmesi ve şarj etmesi kolay.

- Açılır açılmaz Bluetooth ile eşleştirmeye hazırdır
- USB şarj. Micro USB kablo dahildir

Küçük hoparlör. Net ve güçlü ses.

- 1,5 inç tam aralıklı hoparlör. Canlı ve net ses
- 5 saat oynatma süresi
- Gürültü önleme fonksiyonu. Ses bozulması olmadan yüksek ses sunar

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 W
- Ses Sistemi: Mono

Tasarım ve kaplama

- Renk: Pembe

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

Uyumluluk

- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 veya altı

Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 5 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Kablo: USB şarj kablosu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,18 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Ürün ağırlığı: 0,135 kg

Özellikler

Küçük hoparlör. Net ses.

Yalnızca 90 gram ağırlığındaki bu hoparlörü yanınızda taşıdığınızı unutacaksınız. 1,5 inç tam aralıklı sürücü, sesi sonuna kadar açtığınızda bile canlı ve net ses sunar.

5 saat oynatma süresi. USB ile şarj.

Tam şarjda 5 saat oynatma süresi sunan pil, 3 saatten kısa sürede şarj olur ve birlikte sunulan micro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır.

Bluetooth connectivity

Bluetooth bağlantılı cihazınızla eşleştirmek kolaydır. Hoparlörünüzü açar açmaz eşleştirmeye hazır konuma gelir. Kablosuz kapsama alanı 10 metredir.

Gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin ses bozulması nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Tařınabilir hoparlörün müziksel tepe değerlerini yeniden üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliđi, düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziđin bozulmasını engeller.

Çok hafif. Yalnızca 90 g ağırlığında

Çok hafif. Yalnızca 90 g ağırlığında

Çok küçük. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm boyutlarında

Çok küçük. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm boyutlarında

10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

USB şarj.

Micro USB kablo dahildir



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 8.2.1

EAN: 69 51613 99724 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com