



Philips
Telecomando universale

SRU4002B



EasyZapper

Compatibile con oltre 800 marche

Un telecomando universale semplice e intelligente, che permette di cambiare canale facilmente sul TV o il ricevitore satellitare, via cavo o decoder DVB-T di qualsiasi marca.

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Puoi controllare: TV e decoder

Il sostituto ideale del vecchio telecomando

- Semplice sostituzione dei telecomandi TV Philips

Grande praticità

- Accesso diretto ai canali preferiti (4 su 150)
- La forma ergonomica consente un comodo controllo
- Consente di copiare le funzioni dai telecomandi originali

Installazione facile e veloce

- Pronto all'uso con apparecchi Philips
- Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Funzioni utili

- Dispositivi supportati: Cavo, con DVB-T, SAT, TV
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, 16:9, Selezione AV, esterna, Controllo menu
- Preprogrammato per Philips
- Omologazioni: marchio CE
- Configurazione semplice del sistema
- Impermeabile
- Funzioni SAT/CBL: Canale +/-, Preferiti, Guida, informazioni
- Supporto lingue: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Lingue in manuale: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Numero di tasti: 19

Funzionamento a infrarossi

- Distanza operativa: 33 ft (10 m)
- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 800

- Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 grado

Alimentazione

- Tipo di batteria: AAA

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Peso netto: 0,3162 Kg
- Peso lordo: 1,94 Kg
- Tara: 1,6238 Kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Numero di confezioni consumatori: 6

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Peso netto: 0,0527 Kg
- Peso lordo: 0,22 Kg
- Tara: 0,1673 Kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister

In evidenza

Accesso diretto ai preferiti

Questo telecomando è dotato di quattro tasti dei canali preferiti, che possono essere modificati con l'icona relativa a ciascun canale preferito. Basta rimuovere l'anello intorno al tasto del canale, togliere il coperchio trasparente e sostituire l'adesivo con l'icona per il canale desiderata (tra i 150 adesivi disponibili). Ora è possibile selezionare i tuoi canali preferiti direttamente.

Funzioni personalizzabili

Per disporre di tutte le funzioni disponibili sul telecomando originale, è possibile copiare il segnale trasmesso dal telecomando originale. Quindi, il segnale viene conservato nella memoria del telecomando universale.

Preprogrammato per Philips

Se si dispone di apparecchi Philips, il telecomando universale può essere utilizzato senza necessità di programmazione, poiché tutti i tasti sono preimpostati per Philips.

Ricerca automatica della marca

Per far funzionare il telecomando basta semplicemente avviare la ricerca automatica del codice corrispondente all'apparecchiatura.

Assistenza online URC

Servizio di assistenza dedicato per i telecomandi, che tramite il sito Web URC di Philips rende disponibili tutti i codici per tutte le marche.



Data di rilascio
2010-08-20

Versione: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com