

Philips
Фоторамка

14,2 см (5,6") ЖК-дисплей
14,2 см (5,6") обл. просмотра

5FF2CMI



За каждым снимком - история

Смотрите свои цифровые фотографии в качестве и с цветовой насыщенностью профессиональной печати! Это самый простой способ отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера. Фоторамка Philips 5FF2CMI своим стильным дизайном украсит домашний интерьер.

Стильный и плоский дизайн дополнит ваши снимки

- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима

Простое отображение и управление цифровыми фотографиями

- Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов
- Отображение и управление фото карт памяти или внутренней памяти устройства
- Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией
- Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

Простое и удобное управление

- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
- Копирование фотографий на карты памяти для дополнительной сохранности
- USB 2.0 обеспечивает быстрый и простой перенос фотографий с компьютера

Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото

- Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото
- Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений

PHILIPS

Основные особенности

Дисплей с высокой плотностью пикселей

Лучший в отрасли дисплей высокой плотности отображает на 88 процентов больше пикселей на квадратный дюйм, чем даже современный 43 см (17") ЖК-монитор. Служит для отображения бесценных для вас фотографий с теми живыми цветами и реалистичной детализацией что и у самых качественных отпечатков.

Идеальные цифровые цвета

Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

Автоматическая ориентация фотографий

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

Несколько режимов просмотра

Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из изблюбленных фотографий.

Smart Album

Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.

Мастер PhotoEffect



PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.

Коллаж из нескольких фотографий

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в

случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

Функция SmartCopy

Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.

Быстрое подключение USB 2.0

Соединение USB 2.0 и прилагаемый кабель для простой и быстрой передачи фотографий с компьютера.

Менеджер карт памяти



Memory-Card Manager - это набор из двух встроенных устройств чтения карт памяти и специальное ПО для легкого отображения, редактирования, хранения и организации фотографий, записанных на вашу карту памяти - без использования ПК.



Характеристики

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 32 МБ (для 100-150 фото, около 20 МБ занято системой)
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Карта памяти MMC, Micro SD, Memory Stick Duo (через адаптер), MS Pro Duo (через адаптер)

Подключения

- USB: На ПК/Мас (USB 2.0)

Комфорт

- Языки экранных меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Русский, Упрощенный китайский, Японский
- Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 16 мегапикселей, До 10 Мб файлов JPEG
- Управление слайд-шоу: Создать слайд-шоу, Удалить слайд-шоу, Переименовать слайд-шоу
- Кнопки управления: 5-и позиционный миниджойстик, 2 кнопки
- Подтвержденное соответствие нормативам: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Ориентация: Ландшафтный, Портретная, Автоматическая ориентация фотографий
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Create, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Обрезать, Переместить
- Регулируемая подставка: Поворачиваемый, Регулируемый наклон
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, Сепия
- Фон экрана: Черный, Белый, Серый
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington

- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Состояние, Авто вкл./выкл. в будние дни /выходные, Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты, Включение/отключение часов, Таймер событий со звуковым сигналом, Источник фотографий
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Источник питания, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Совместимость с системой Plug & Play: Windows 2000/XP или более поздняя, Mac OS X, Windows Vista

Мощность

- потребляемая мощность: (System on) 4.3 Вт
- LED-индикатор питания: Режим работы: голубой
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Подставка, Кабель USB, CD с ПО для ПК/Мас, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Ширина с подставкой: 195 миллиметра
- Высота с подставкой: 143 миллиметра
- Глубина с подставкой: 85 миллиметра
- Вес: 0.44 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0°C до 45°C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Рабочая область просмотра: 112,9 x 84,67 мм
- Коэф. контрастности (типич.): 300:1
- Разрешение панели: 640 x 480
- Яркость: 200 кд/м²
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов
- Разрешение: 640 x 480 пикселей (область просмотра 640 x 480)
- Плотность пикселей: 140 ppi



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.8

EAN: 87 12581 35069 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com