

Philips
Systém domácího kina
s DVD

HTS3000



Jednoduše skvělý zvuk

Tento elegantní a kompaktní digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového vícekanálového zvuku Dolby Digital. Takže se uvolněte a nechte se v pohodlí svého domova plně vtáhnout do děje svých oblíbených filmů a hudby.

Oživí zvuk a obraz

- Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- 12 bit/108 MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk

Přehraje všechny filmy a hudbu

- Vestavěný tuner VKV/SV
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Jednoduchá instalace

- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video
- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Digitálně/analogový převodník:** 12 bit, 108 MHz

Zvuk

- **Celkový výstupní výkon:** 200 W
- **Výstupní výkon (RMS):** 4 x 25 W + 2 x 50 W
- **Digitálně/analogový převodník:** 24 bit, 192 kHz
- **Kmitočtová charakteristika:** 180 – 18 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** >60 dB
- **Zvukový systém:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- **Vylepšení zvuku:** Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- **Nastavení ekvalizéru:** Akce, Kreslený film, Classic, Koncert, Drama, Hry, Jazz, Lounge, MTV, Zprávy, Partý, RnB, Rock, Sporty

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- **Kompresní formáty:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Systém přehrávání video disků:** PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Kompresní formát:** MP3, WMA
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- **Média pro přehrávání:** DVD-R/-RW, CD-R/RW
- **Formát komprese obrázků:** JPEG
- **Vylepšení obrazu:** Rotace, Zvětšení, Prohlížet fotografie, Prezentace s přehráváním hudby

Tuner/přijem/vysílání

- **Pásma tuneru:** VKV, SV

Možnosti připojení

- **Zadní konektory:** Výstup kompozitního videa (CVBS), Anténa VKV, Anténa KV/SV, Vstup AUX, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory,

Scart

Napájení

- **Napájení:** 50 Hz, 230 V
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 1 W

Reproduktory

- **Vinutí satelitního reproduktoru:** 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- **Impedance satelitních reproduktorů:** 4 ohm
- **Frekvenční pásmo sat. reproduktorů:** 150-20 000 Hz
- **Středového reproduktoru:** Magneticky stíněné
- **Vinutí středového reproduktoru:** 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- **Impedance středového reproduktoru:** 8 ohm
- **Frekvenční pásmo střed. reproduktoru:** 150-20 000 Hz
- **Vinutí subwooferu:** 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- **Typ subwooferu:** Pasivní
- **Impedance subwooferu:** 8 ohm
- **Frekvenční pásmo subwooferu:** 45 – 150 Hz

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Kabel kompozitního videa CVBS, anténa VKV, Anténa pro SV, Uživatelský manuál, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 360 x 55 x 332 mm
- **Hmotnost přístroje:** 2,6 kg
- **Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H):** 100 x 95 x 83 mm
- **Hmotnost prostorového reproduktoru:** 0,52 kg
- **Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H):** 100 x 95 x 83 mm
- **Hmotnost středového reproduktoru:** 0,59 kg
- **Rozměry subwooferu (Š x V x H):** 131 x 315 x 386 mm
- **Hmotnost subwooferu:** 3,62 kg
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 446 x 417 x 378 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 11,3 kg

Zvýraznění výrobku

Přehraje vše

Přehrávejte jakékoli disky chcete - at' už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - at' už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

12 bit/108 Mhz video DA převodník

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Pokročilý zesilovač třídy D

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

Konektory Easy-fit™

Barevně označené konektory poskytují jednoduché a snadné připojení reproduktorů a subwooferu k centrální jednotce systému domácí zábavy prostým zasunutím konektorů do rozhraní odpovídající barvy na zadní straně centrální jednotky.



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 2.0.9

12 NC: 8670 000 25592
EAN: 87 12581 30409 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com