

Philips
Микро Hi-Fi система



MCM305

Превъзходен звук, класически дизайн

с възпроизвеждане през USB Direct

Добрият звук е ваш с микро Hi-Fi системата MCM305 от Philips. Пускайте своята любима MP3/WMA музика с помощта на USB Direct или MP3 Link. Високоговорители с елегантен дизайн и дървено покритие, за класически облик, който винаги ще бъде стилен.

Върховно удоволствие при слушане

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x15W RMS/2x30W музикална мощност

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Таймер за събуждане и заспиване
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

PHILIPS

Акценти

USB Direct-MP3/WMA

С режима USB Direct можете просто да избирате музиката от USB устройство и да възпроизведате цялото съдържание. Всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството за възпроизвеждане на музика или за прехвърляне на съдържание от него.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за

да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е

и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

FM радио с RDS

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настроите радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Изходна мощност: 2x15W RMS / 2x30W музикална мощност

Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти, Пълен обхват, Система басрефлексни високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна мелодия
- Поддръжка на ID3 тагове
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизиран
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп

Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM стерео, MW
- Автоматична цифрова настройка
- RDS: Име на станцията, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Тип на програмата
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Предварително настроени станции: 30

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, MW антена
- USB: USB хост
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Листовка с гаранция за цял свят
- Кабели: Кабел за линеен вход - MP3
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 146 x 232 x 160 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 378 x 275 x 350 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 152 x 232 x 287 мм
- Тегло вкл. опаковката: 7,7 кг

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com