



Philips  
Audífonos

**Sonido increíble**  
Ajuste anatómico

**TAUE100BK**

## Sonido de graves

para mayor calidad de sonido

Con rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos llevan la mejor música cómodamente a tus oídos.

### **Muy cómodos de llevar**

- Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja
- Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al canal auditivo

### **Disfruta de la calidad del sonido**

- Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado
- Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 14.2 mm
- Impedancia: 32 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 106 dB (1 kHz)
- Tipo de controlador: Dinámico

## Conectividad

- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm

## Caja externa

- Longitud: 34.9 cm
- Cantidad de envases para consumo: 96
- Ancho: 32.5 cm
- Peso bruto: 3.64 kg
- Altura: 26.4 cm
- GTIN: 1 48 95229 10055 5
- Peso neto: 1.248 kg
- Peso de tara: 2.392 kg

## Caja interna

- Longitud: 31 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 16.2 cm
- Altura: 11.8 cm
- Peso neto: 0.312 kg
- Peso bruto: 0.79 kg

- Peso de tara: 0.478 kg
- GTIN: 2 48 95229 10055 2

## Dimensiones del envase

- Altura: 17 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Ancho: 5 cm
- Profundidad: 2.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10055 8
- Peso bruto: 0.029 kg
- Peso neto: 0.013 kg
- Peso de tara: 0.016 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 14.6 cm
- Ancho: 4.9 cm
- Profundidad: 2.1 cm
- Peso: 0.013 kg

## Diseño

- Color: Negro
- Ajuste para la oreja: Intraauditivo
- Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos: Diseño abierto

## UPC

- UPC: 8 40063 20036 4

# Destacados

## Controladores de altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

## Controladores de altavoz de 14.2 mm



Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

## Diseño ergonómico

Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al canal auditivo

## Diseñado para más comodidad

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

