

Philips  
Sistema de altavoces  
portátiles



SBA160



## Entorno acústico estéreo

para tu teléfono Nokia

Con tu teléfono Nokia y una clavija de 2,5 mm podrás disfrutar de un potente y amplio sonido estéreo. Estos altavoces tienen una potencia extraordinaria gracias al amplificador digital sin interferencias y de gran eficacia que incluye un soporte para el teléfono.

### Potente sonido

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Antena FM integrada

### Para disfrutar al máximo de la música

- La cavidad de graves realza los graves para lograr un sonido claro y realista
- Potentes controladores de los altavoces para un sonido ultra realista
- Amplio entorno acústico estéreo al separar los altavoces.

### Llévate la música contigo

- Diseño ligero y portátil para disfrutar de música cuando quieras

### Siempre preparado

- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras

### Comparte tu música donde quieras

- Funciona con tu teléfono y con reproductores de MP3
- Fabricado para Nokia XpressMusic

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Respuesta de frecuencia:** 150 - 20000 Hz
- **Impedancia:** 8 ohmios
- **Índice de potencia RMS:** 2 x 0,6 W

### Conectividad

- **Conector:** Conector Nokia de 2,5 mm. Se incluye adaptador para fuentes de audio de 3,5 mm.

### Comodidad

- **Tiempo de funcionamiento:** hasta 25 horas

### Accesorios

- **Adaptador de CA/CC**
- **SopORTE del teléfono:** Base para el teléfono Nokia 5200/5300 XpressMusic; se incluye la base universal para otros teléfonos Nokia y reproductores de MP3.

### Alimentación

- **Tipo de pila:** AAA, LR03
- **Tipo de adaptador:** 6 V 500 mA
- **Voltaje de la pila:** 1,5 V
- **Número de pilas:** 4

### Dimensiones del embalaje

- **EAN:** 87 12581 38369 5
- **Número de productos incluidos:** 1
- **Tipo de embalaje:** Cartón
- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Peso bruto:** 0,889 kg
- **Peso neto:** 0,654 kg
- **Peso tara:** 0,235 kg

### Caja interior

- **EAN:** 87 12581 38371 8
- **Número de embalajes del cliente:** 2
- **Caja interior (L x An. x Al):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Peso bruto:** 1,956 kg
- **Peso neto:** 1,308 kg
- **Peso tara:** 0,648 kg

### Caja exterior

- **EAN:** 87 12581 38370 1
- **Número de embalajes del cliente:** 6
- **Caja exterior (L x An. x Al):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Peso bruto:** 5,996 kg
- **Peso neto:** 3,924 kg
- **Peso tara:** 2,072 kg

## Características destacadas

### Para disfrutar la música donde quieras

Al poder elegir entre la batería o la alimentación de CA, obtienes una mayor flexibilidad cuando usas el sistema de sonido. Puedes transportarlos y disfrutar de la música allá donde vayas.

### Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

### Amplio entorno acústico estéreo

Estos altavoces portátiles crean un entorno acústico estéreo natural al separarlos. Esto da la impresión de que cada instrumento musical ocupa un espacio físico diferente y el efecto es más realista.

### Antena FM integrada

Para que la radio FM del teléfono funcione correctamente, suele ser necesaria una antena externa. Este producto Philips incluye una antena FM que te permite escuchar sonido de calidad de la radio incorporada en el teléfono.

### Funciona con teléfonos y MP3

Escucha música desde tu teléfono móvil o desde tu reproductor de MP3. Para ello, conecta el altavoz al teléfono móvil o reproductor de MP3 con el adaptador incluido.

### Fabricado para Nokia XpressMusic

Este producto ha sido diseñado para usarlo con teléfonos Nokia XpressMusic. Numerosas pruebas realizadas con estos teléfonos aseguran que sacarás el mayor partido del tuyo si lo usas junto con este producto Philips.



Fecha de emisión  
2009-01-11

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614  
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)