

Philips  
Minisistema HiFi con MP3

• 40 W

**FWM153**



## Obsesión por el sonido

Disfruta de hasta 10 horas de música sin interrupciones en CD, WMA y MP3 en el minisistema Hi Fi Philips. Escucha tus canciones favoritas en la comodidad de tu casa con tu reproductor portátil con MP3 Link.

### **Enriquece tu experiencia acústica**

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de PMPO/40W de 800W
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

### **Cómodo y fácil de usar**

- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Conexión para TV y reproductor de DVD

### **Música en MP3 de diferentes fuentes**

- Reproducción de 10 horas de música en MP3-CD
- MP3 Link para reproducción de música portátil

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital
- Potencia de salida: 800 W PMPO, 2 x 20 W RMS
- Potencia de sonido total (RMS): 40 W

## Altavoces

- Cantidad de altavoces: 2
- Controladores: Woofer de 4 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de discos: buscar pista anterior / siguiente, avanzar y retroceder rápidamente, repetir / aleatorio / programar

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Comodidad

- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Cantidad de discos: 1
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Tipo de cargador: bandeja

## Accesorios

- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Control remoto
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: Guía de inicio rápido

## Dimensiones

- Peso bruto: 7,9 kg
- Profundidad del empaque: 270 mm
- Profundidad de la unidad principal: 271 mm
- Altura del empaque: 354 mm
- Altura de la unidad principal: 290 mm
- Ancho del empaque: 740 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Profundidad del altavoz: 175 mm
- Peso del altavoz: 189 mm
- Altura del altavoz: 290 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

# Destacados

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Optimal, Jazz, Rock y Techno para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo utiliza la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes para el estilo seleccionado. Esta función te ayuda a obtener lo mejor de tu música mediante un ajuste preciso del balance de sonido que se adapte al tipo de música que quieres escuchar.



Fecha de publicación  
2013-05-10

Versión: 5.0.10

12 NC: 8670 000 49721  
EAN: 87 12581 46509 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.