



Philips
Multimediálne
reproduktory 2.1

• Maximálny výkon 20 W



SPA1330

Skvelý zvuk

Vďaka 10 W zvukovému výstupu a dynamickej reprodukcii basov sú tieto reproduktory ideálne na prehrávanie hudby, hier, filmov a videí online na počítači MAC aj PC.

Moderný dizajn

- Navrhnuté pre štýl - vyzerá tak dobre ako znie

Vynikajúca kvalita zvuku

- Výstupný zvukový výkon 10 W
- Dobré tlmený budič redukuje vibrácie a skreslenie zvuku

Jednoduchosť

- Kompatibilita s akýmkoľvek médiom
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Fungujem na MAC aj PC

PHILIPS

Technické údaje

Audio systémy

- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Vstupná impedancia: 25 ohmov
- Celkový výstupný výkon: 10W
- Príkon: 220 V, 50 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 75 dB
- THD: < 1 %

Kanály P/Ľ zvukových systémov

- Zosilňovač zvukového výkonu: Zosilňovač triedy AB
- Oddelenie kanálov: > 45 dB
- Vstupná citlivosť: 400 mV
- Menovitý výstupný výkon: 2,5 W x 2

Subwoofer zvukových systémov

- zosilňovač zvukového výkonu: Zosilňovač triedy AB (BTL)
- Vstupná citlivosť: 350 mV
- Menovitý výstupný výkon: 5 W

Ľavé/Pravé reproduktory

- Rozsah výkonu budiča: 1 – 15 W x 2
- Frekvenčný rozsah: 160 Hz – 18 kHz
- Menovitá impedancia: 4 ohmy

- Citlivosť: 83 dB (2,83 V/1 m)
- Budič reproduktora: 2" s úplným rozsahom

Subwoofer

- Rozsah výkonu budiča: 2 – 30 W
- Frekvenčný rozsah: 65 Hz – 250 Hz
- Menovitá impedancia: 8 ohmov
- Citlivosť: 86 dB (2,83 V/1 m)

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 1,3 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny

Príkon

- Indikačná LED dióda napájania: Zelená

Obsah balenia

- Počet satelitných reproduktorov: 2
- Subwoofer: áno
- 3,5 mm stereo kábel: Pevný
- Rýchla inštalčná príručka: áno

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Hmotnosť: 1,458 kg

Hlavné prvky

Dobre tlmený budič

Jeden budič reproduktora väčšinou prináša aj vibrácie frekvenčného delenia na okraji membrány, čo má často za následok istý stupeň skreslenia zvuku. Tento problém sme vyriešili použitím mylaru – jednotného, monomérického a, v porovnaní s najčastejšie používanými materiálmi, aj oveľa ľahšieho materiálu v okolí kužela budiča. Výsledkom uzavretia kužela do dokonale symetrického kruhu je tlmenie, ktoré potláča asynchrónne vibrácie, vďaka čomu je zvuk vyváženejší a prirodzenejší.

Výstupný zvukový výkon 10 W

Bohaté basové vyžarovacie s výkonom 10 W umožňujú malým reproduktorom efektívnejšiu reprodukciu basových frekvencií bez potreby ich zväčšenia. Takže získate lepšie basy na menšom priestore!

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Navrhnuté pre štýl

Vynikajúci dizajn pridáva charakter do vašej obývačky.



Dátum vydania
2013-05-21

Verzia: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com