



Philips
Speaker Bluetooth

dengan Asisten Google

Suara cerdas

Putar musik, dapatkan berita terbaru, atau bahkan cari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggang kue Anda! Speaker Bluetooth cerdas dengan kabel ini dapat digunakan bersama Asisten Google, serta menggabungkan pengisi daya nirkabel Qi dan titik pengisian daya USB tambahan.



TAPS402

Oke Google, mainkan daftar lagu pesta saya

- Asisten Google. Kontrol suara AI
- Kontrol perangkat rumah pintar serta konten Anda
- Charging pad nirkabel Qi. Port USB
- Bluetooth untuk musik dan podcast

Tampak menawan. Suara luar biasa.

- Tampilan jam digital yang jelas dan simpel
- Lampu malam. Tekan tombol di bagian atas speaker
- Lapisan kain abu-abu
- 2x 1,5" driver full-range. Radiator pasif meningkatkan bass

Musik, podcast, dan masih banyak lagi

- Jangkauan nirkabel hingga 10 m
- Tombol untuk volume, putar/jeda, dan Asisten Google
- Struktur ringkas dan tangguh. 223x90x87 mm
- Mudah disetel dengan aplikasi Google Home

PHILIPS

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan suara: Teknologi wOOx™
- Daya (RMS dan THD %): 8W x 2 pada 1% THD

Speaker

- Jumlah channel suara: 2,0
- Lengkap: 2 x 1,5"

Kesesuaian

- bekerja dengan: Asisten Suara Google

Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- Jangkauan Bluetooth: 10M (ruang bebas)
- Audio in (3,5mm)
- Koneksi jaringan: Wi-Fi - 802.11 b/g/n, Wi-Fi - 802.11 ac
- Setelan jaringan: APLIKASI Google Home
- Antena Wi-Fi: Bawaan
- Pengisian daya via USB: 5V, 1A

Nyaman

- Jam: Tampilan jam 24/12

- Jam/Versi: Digital
- Peningkatan Jam: Sumber jam: Google, Sinkronkan jam via Google
- Antarmuka Pengguna: Nuansa audio: BT
- Jenis layar: Layar LED (aneka warna)
- Kontrol volume: Naik/Turun

Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz
- Adaptor AC/DC: VDE bisa ditukar, colokan BS & SAA
- Pengisian daya nirkabel: Standar WPC Qi

Aksesori

- Aksesori disertakan: Adaptor AC/DC, Kartu Garansi
- Panduan Cepat

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 223x87x90 milimeter
- Berat produk: 0,94 kg
- Dimensi kemasan (PxLxT): 265x123x153 mm
- Berat termasuk Kemasan: 1,22 kg

Kelebihan Utama

Asisten Google

Unduh aplikasi Google Home ke ponsel Anda dan Anda bisa menyuruh speaker Bluetooth ini untuk memutar musik, menyampaikan berita terbaru, dan masih banyak lagi. Speaker juga bisa digunakan untuk mengontrol perangkat rumah pintar Anda yang kompatibel dengan Asisten Google. Mic far-field memastikan Anda terdengar dari sudut mana pun dalam ruangan.

Fungsi serbaguna

Tampilan jam digital besar berpendar di belakang lapisan kain speaker Bluetooth ini. Tombol utama terletak di panel atas yang mengkilap, yang juga menyembunyikan charging pad nirkabel Qi untuk ponsel Anda. Tekan untuk menggunakan Asisten Google, mengatur volume, atau putar/jeda. Untuk seri ponsel yang lebih lama, tersedia port pengisi daya USB.

Terdengar dahsyat

Dengan dua 1,5" driver full-range, plus radiator pasif untuk meningkatkan bass, speaker ini menghasilkan suara besar yang hebat.

Siang dan malam

Terangi gelapnya malam dengan fungsi lampu malam: cukup tekan tombol di bagian atas speaker.



Tanggal dikeluarkan
2022-05-30

Versi: 3.0.1

12 NC: 8670 001 64357
EAN: 48 95229 10804 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com