



Philips  
Bezdrôtové HiFi slúchadlá

Na uši  
Čierna

SHD8600UG



## Krištáľový zvuk bezdrôtovo prenášanej hudby

### Digitálne bezdrôtové

Slúchadlá SHD8600UG/10 vám umožnia slobodne si užívať televíziu a hudbu u vás doma. Digitálny prenos zaručuje bezchybný príjem a dobrú reprodukciu zvuku. Otáčacie náušníky a samonastavovací vnútorný hlavový oblúk ponúkajú skvelé nasadenie a komfort.

#### Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Krištáľovo čistý (2,4 GHz) digitálny prenos
- Akusticky vyladené reproduktory pre vynikajúcu kvalitu zvuku

#### Poskytuje komfort pre používanie

- Samonastaviteľný hlavový oblúk zaručuje pohodlné nosenie
- Otočné mušle na uši zaisťujú pohodlnú príľnavosť

#### Jednoduché používanie

- Funkcia rýchleho nabíjania pre rýchle nabitie
- Uložte si prijímač na pohodlnom doku

# PHILIPS

## Technické údaje

### Zvuk

- Akustický systém: Uzatvorený
- Typ magnetu: Neodymiová
- Frekvenčná odozva: 20 – 20 000 Hz Hz
- Odstup signálu od šumu: > 86 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Citlivosť: 95 dB

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatický výber kanálov: áno
- Účinný rozsah: 30 m
- Modulácia: GFSK
- Rozsah nosnej frekvencie: 2400 – 2483,5 MHz
- Oddelenie kanálov: 60 dB

### Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie: áno
- Funkcie základne: LED dióda napájania
- Indikácia slabšej batérie: áno
- Indikácia nabíjania batérie: áno
- Prevádzkový čas: ~10 hodín

### Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 5 V/550 mA DC
- Nabíjačka batérií: nabíja sa stanica doku

### Príkon

- Slúchadlové napájanie: 2 x AAA nabíjateľné batérie
- Napájanie vysielača: 6 V/550 mA DC

### Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 32 x 10 cm
- Hmotnosť netto: 0,567 kg
- Hmotnosť brutto: 0,896 kg
- Hmotnosť obalu: 0,329 kg
- EAN: 69 23410 70875 2
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína

### Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,701 kg
- Hmotnosť brutto: 3,296 kg
- Hmotnosť obalu: 1,595 kg
- Počet používateľských balení: 3
- GTIN: 1 69 23410 70875 9

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Hmotnosť: 0,179 kg

## Hlavné prvky

### 2,4 GHz digitálny prenos

Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje kompresii a strate údajov medzi vysielačom a slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na analógové signály na konci procesu prenosu. Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.

### Akusticky vyladené reproduktory

Akusticky vyladené reproduktory vytvárajú čistý a vyvážený zvuk so špičkovou čistotou a presnosťou vysokých tónov aj hlbokých basov.

### Samonastavit. hlavový most

Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje jednoduchým spôsobom dokonale prispôbiť slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše pohodlie.

### Inteligentné a rýchle nabíjanie

Funkcia inteligentného a rýchleho nabíjania umožňuje úplné nabitie batérie v priebehu veľmi krátkeho časového intervalu. Zostávajúca kapacita batérie sa stanovuje s pomocou interného obvodu, aby prichádzajúce napätie bolo možné optimalizovať pre rýchle nabíjanie a súčasne maximalizovať životnosť batérie.



Dátum vydania  
2016-10-15

Verzia: 3.1.8

12 NC: 8670 000 74129  
EAN: 69 23410 70875 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)