

Philips Streamium  
Wireless Music Center

**Streamium**



**WAC3500D**



## Reproduza, ligue à base e reproduza toda a sua música num sistema

Para obter o máximo de comodidade, o Wireless Music Center tudo-em-um WAC3500D com disco rígido de 80 GB permite-lhe reproduzir música do seu computador, colocar o iPod na base, ligar e reproduzir a partir de dispositivos USB e desfrutar de reprodução HDD - tudo com um som excepcional.

### Toda a sua música num sistema sem fios

- Reproduza e copie música do seu PC com a função "arrastar e largar"
- Disco rígido de 80 GB para guardar e reproduzir até 1500 CDs
- Coloque e carregue o iPod na base e desfrute de música com som de qualidade
- Reproduza directamente a partir do seu dispositivo de memória Flash USB

### Fácil navegação e controlo

- Pesquisa alfanumérica com telecomando
- Pesquise por artista, álbum, faixa ou género no visor grande
- Grave CDs com a pesquisa automática de informação de música Gracenote

### Som de qualidade

- Som Hi-Fi 2 x 40 W RMS
- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade

### Expansível

- Aumente o seu sistema adicionando até 5 estações Wi-Fi



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Definições do Equalizador:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutro
- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Equalizador, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos, Amplificador Digital de Classe "D", Equalizador inteligente
- **Potência Musical:** 160 W
- **Controlo do volume:** Controlo do volume para cima/baixo
- **Potência de saída:** 2 x 40 W (RMS)

### Altifalantes

- **Altifalantes incorporados:** 2
- **Altifalante Principal:** 2 sentidos, Woofer de 5"

### Reprodução Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, WMA
- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- **Modos de Reprodução de Discos:** Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Avanço/Inversão Rápido, Reprodução de Repetição
- **Suporte de identificação ID3**
- **Tipo de Carregamento:** Gaveta
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 320 kbps e VBR
- **Taxa de bits WMA:** 16-128 kbps
- **Modo de reprodução do disco rígido:** Álbum, Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo artista, Mesmo género
- **Modo de streaming do disco rígido:** Streaming Wi-Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Frequências de amostragem:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- **modo de reprodução por Ligação ao PC:** Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- **Modos USB Directos:** Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Parar
- **Rádio da Internet:** Live365, Radioio, Bluebeat

### Gravação Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** HDD
- **Velocidade de gravação:** 1 x, 4 x
- **Formato de ficheiro áudio:** MP3

### Suporte de armazenamento

- **Capacidade do Disco Rígido:** 80 GB

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do Rádio:** FM

- **Sintonização digital automática**
- **Memorização automática**
- **Número de canais predefinidos:** 60

### Conectividade

- **Entrada cinch áudio:** AUX analógico (Centro)
- **Outras ligações:** Ethernet
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Antena:** FM Dipolo
- **Ligações sem Fios:** Rede local sem fios (802.11g)
- **Potência:** 220 V - 240 V / 50 Hz
- **Plug & Play universal sem fios:** Activado
- **Ligação com fios LAN:** Ethernet (RJ-45) 1x

### Comodidade

- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Branca
- **Idiomas do Visor (OSD):** Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- **Gestão de Conteúdo Digital:** Software WADM incluído
- **Standby para Poupança de Energia:** 1 watt
- **Tomada dos auscultadores**
- **Relógio:** No ecrã principal

### Acessórios

- **Cabos:** Cabo Ethernet
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Telecomando:** Telecomando de 1 sentido
- **Pilhas:** 2 x AAA
- **Cartão da Garantia:** Cartão da Garantia
- **Estação de Base:** Base e cabos DC1050 para iPod
- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM
- **Manual de início rápido:** Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Neerlandês, Alemão, Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês
- **Manual do Utilizador:** Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Neerlandês, Alemão, Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês

### Dimensões

- **Peso da caixa principal:** 12,5 kg
- **Dimensões da caixa (LxPxA):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Peso do conjunto:** 9,00 kg

## Produtos em destaque

### Disco rígido de 80 GB / 1500 CDs

O disco rígido de 80 GB fornece enorme capacidade de armazenamento de ficheiros de áudio digital (num máximo de 1500). Poupança de espaço, gestão inteligente da sua colecção de áudio, acesso fácil - num só local.

### Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.



Data de publicação  
2009-02-03

Versão: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142  
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)