



Philips  
Kõrvaklapid

15 mm draiverite ja avatud  
tagaosaga  
Kõrvakonks

SHS3300WT

## Lisabass

võimsa heli esitamiseks

Nautige nende mugavate, stabiilsete ja võimsate klambriiga kõrvaklappide rütmikaid bassiheliseid.

### Alati kasutamiseks valmis

- 1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks

### Loodud sobima teie ja teie elustiiliga

- Pehmendused muudavad kõrvaklappide kandmise mugavamaks ja parandavad bassi kõla
- Kõrva kontuure järgiv konks suurendab mugavust ja stabiilsust kandmisel
- Asümmeetriline juhe ei jää ette

### Muusika teie kõrvadele

- 27 mm kõlaridraiver esitab võimsat heli
- Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua paremat heli
- Neodüümmagnetid võimendavad bassi ja tundlikkust

**PHILIPS**

Kõrvaklapid  
15 mm draiverite ja avatud tagaosaga Kõrvakonks

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Helisüsteem: avatud
- Membraan: Mylarist kuppel
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Tüüp: Dünaamilised
- Helipool: vask
- Sageduslik tundlikkus: 12–22 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 15 mm
- Tundlikkus: 102 dB
- Maksimaalne sisendvõimsus: 100 mW
- Näivtakistus: 32 ohm

## Ühenduvus

- Kaabli tüüp: vask
- Juhtmeühendus: Kaks paralleelset, asümmeetriline
- Liitmiku kate: kullatud
- Juhtme pikkus: 1.2 m
- Liitmik: 3.5 mm

## Väline papp-pakend

- Pikkus: 35.4 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 19.2 cm
- Kogukaal: 1.74 kg
- Kõrgus: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99116 6
- Kaal pakendita: 0.42 kg
- Pakendi kaal: 1.32 kg

## Mugavus

- Kandmisstiil: Kõrvakonks

## Sisepakend

- Pikkus: 18.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 8.6 cm
- Kõrgus: 11 cm
- Kaal pakendita: 0.0525 kg
- Kogukaal: 0.1782 kg
- Pakendi kaal: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

## Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17 cm
- Pakendi tüüp: Mullpakend
- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Laius: 9.5 cm
- Sügavus: 2.6 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 69 51613 99116 9
- Kogukaal: 0.0452 kg
- Kaal pakendita: 0.0175 kg
- Pakendi kaal: 0.0277 kg

## Disain

- Värvus: Valge

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 3,5 cm x 1,8 cm x 6,1 cm
- Kaal: 0.0175 kg

SHS3300WT/10

# Esiletõstetud

## 27 mm kõlaridraiver

27 mm kõlaridraiver on mugavalt kompaktna, kuid siiski piisavalt võimas selge ja võimsa heli esitamiseks ning seega täiusliku suurusega moonutusteta kuulamiselamuse pakkumiseks.

## Bassi õhuavad

Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua parem, sügava ja küllusliku bassiga heli.

## Mugavad pehmenused

Need erikujuga ja luksuslikest materjalidest valmistatud Philipsi kõrvaklapid sobivad suurepäraselt ja on äärmiselt mugavad. Need takistavad helide hajumist ja võimendavad ka bassi kõla. Pehmenused sobivad suurepäraselt kõrva kujuga.

## Kõrva kontuure järgiv konks

Konks püsib kõrva taga ka siis, kui liigute, hoides kõrvaklappi kindlalt paigal ja säilitades hea heli.

## Neodüümmagnetid

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.

## Asümmeetriline juhtmesüsteem

See elegantselt lihtne juhtmesüsteem võimaldab riputada juhtme kaela taha, mitte lõua alla.

## 1,2 m juhe

Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.



Väljalaske kuupäev  
2024-03-12

Versioon: 3.0.6

EAN: 69 51613 99116 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)