



Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet

Korvat peittävät

SHC5100



Langatonta vapautta

Ladattavat langattomat kuulokkeet

Ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti kotonasi ja nauttia musiikin kuuntelusta. Koska Philips SHC5100/10 -kuulokkeet ovat ladattavat ja erittäin kevyet, ne sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön.

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus

- 32 millimetrin kaiuttimelementti tuottaa erinomaisen äänen
- Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan

Sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön

- Itsestään säätyvä sisäsanka
- Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Käyttömukavuus

- Täysin ladattava
- Valitse jompikumpi kahdesta kanavasta ja minimoi häiriöiden mahdollisuus

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Herkkyys: 100 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
- Impedanssi: 24 ohmia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Kanavaerottelu: > 30 dB
- Ohjausäänen taajuus: 19 kHz
- Tehollinen alue: 100 m
- Kantoaaltotaajuusalue: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulointi: FM
- Kanavien määrä: 2

Käyttömukavuus

- Latausilmaisin
- Kaksois-PLL
- Käyttöaika: ~10 tuntia
- Automaattinen virrankatkaisu toiminto

Virta

- Kuulokkeiden virtalähde: 2 x 1,5 V:n NiMH R03/

AAA -akku

- Virtalähteen lähtö: AC/DC-verkkolaite 8 V / 200 mA

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 2,86 kg
- Nettopaino: 1,254 kg
- Taara: 1,606 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- GTIN: 1 69 23410 70493 5

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 10 cm
- Kokonaispaino: 0,752 kg
- Nettopaino: 0,418 kg
- Taara: 0,334 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Näyttö
- EAN: 69 23410 70493 8
- Hyllysoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Paino: 0,178 kg

Kohokohdat

32 millimetrin kaiuttimelementti

Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiuttimelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.

Itsestään säätyvä sisäsanka

Tavallisesti ulkona pidettäviä kuulokkeita säädetään liu'uttamalla pidennettävä kuulokesanka oikeaan paikkaan. Se voi olla vaivalloista, koska se on tehtävä lähes jokaisella käyttökerralla. Näiden kuulokkeiden käyttö on nopeampaa, koska niiden joustava sisäsanka säätyy automaattisesti pääsi muodon ja koon mukaan.

Kevyt muotoilu

Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.

Langaton FM-lähetys

Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Täysin ladattava

Kuulokkeissa käytetään ladattavia akkuja, joten käyttökustannukset ovat pienet.

Kaksi lähetyskanavaa

Kaksi vaihdettavissa olevaa lähetyskanavaa takaavat, että kuuntelunautinto ei keskeydy. Valitset vain sen, jonka vastaanotto on parempi.

