

Philips
Prenosný DVD prehrávač s
obrazovkou Zero Bright
Dot™

Širokouhlý displej LCD 10,2" (26 cm)

PET1031



Otočná obrazovka, flexibilné zobrazenie

Prehrávanie až 5 hodín

Vychutnajte si filmy na prenosnom DVD prehrávači Philips PET1031 s 10,2" LCD obrazovkou otočnou o 180-stupňov. Okrem toho zdieľajte svoje obľúbené videozážitky s priateľmi vďaka priechniku na pamäťovú kartu SD a konektoru USB 2.0. Dodáva sa s cestovným puzdrom.

Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- DivX® Ultra na zdokonalené prehrávanie mediálnych súborov DivX®
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Perfektné sledovanie kdekoľvek

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- 10,2-palcová LCD TFT obrazovka s vysokým rozlíšením pre skvelé pozeranie
- Vychutnajte si filmy v širokouhlom formáte 16:9
- Vstavané kvalitné stereo reproduktory

Pre maximálne pohodlie

- Vychutnajte si až 5 hodín nepretržitého non-stop prehrávania*
- Otočná obrazovka o 180-stupňov pre zdokonalenú flexibilitu z pozerania
- Konektor USB 2.0 a priechnik pre pamäťovú kartu SD
- Súčasťou balenia je cestovné puzdro

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehráva DVD, DivX a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Zdieľajte Picture CD (JPEG)

Prehrávanosť viacerých formátov umožňuje zobrazovať obrázky na cestách a prehrávať

väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné

DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

USB 2.0 a priechinok pre kartu SD

Vychutnajte si vysokú rýchlosť a pohodlie prístupu k väčšej kapacite na prenášanie fotografií, videí a hudobných súborov vo formáte MP3 pomocou rozhrania USB 2.0. Tiež môžete získať prístup k väčšej kapacite na ukladanie fotografií, videí a hudobných súborov vo formáte MP3 na prenosnom DVD prehrávači tak, že do vstavaného priechinka na kartu SD vložíte kartu SD.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 10,2 palec
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
- Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Obrázkové CD
- Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9~12 V

- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD
- USB
- Iné pripojenia: Výstup komponentového videa, Výstup S-video

Vybavenie a vlastnosti

- OTRASUVZDORNÉ
- Indikácia nabíjania batérie

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: Vstup DC-in 9~12 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: AY5507 tenké diaľkové ovládanie
- Káble: A/V kábel x1, S-video kábel x1, komponentný kábel x1
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Zahrnuté príslušenstvo: Kábel S-Video, Komponentný videokábel, Cestovné puzdro

Príkon

- Životnosť batérie: Až do 5 hodín
- Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 355 x 308 x 460 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 9,0 kg
- Typ balenia: D-box
- Rozmery balenia (Š x V x H): 336 x 282 x 145 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 270 x 32 x 188 mm
- Hmotnosť produktu: 1.3 kg



Dátum vydania
2011-10-19

Verzia: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com