

Philips
Mikromusiksystem

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-port för laddning
15 W max

MCM2300



Slappa till fantastisk musik

Besatt av ljud

Lyssna på dina favoriter på det här kompakta allt-i-ett-musiksystemet från Philips som är utrustat med USB-, Audio in- och CD-uppspelning. Lyssna på kraftfull musik med basreflexhögtalare och digitala ljudkontroller för optimerade ljudinställningar.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Total uteffekt på 15 W
- Digital ljudkontroll

Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 15 W

Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-fixerad antennövergång
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)



Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, FM-antenn, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar

Mått

- Huvudenhet, bredd: 180 mm
- Huvudenhet, höjd: 121 mm
- Huvudenhet, djup: 247 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 150 x 125 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 238 mm
- Paketbredd: 577 mm
- Pakethöjd: 312 mm
- Pakethöjd: 185 mm
- Bruttovikt: 4,67 kg
- Nettovikt: 3,55 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.



Publiceringsdatum
2022-05-16

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793
EAN: 08 71258 17117 19

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com