



Philips
Telecomando Universal

6 em 1

SBCRU760



Assuma o controlo total!

Retroiluminação automática, aprendizagem inteligente

Este telecomando universal oferece superioridade em tecnologia e design.

Solução de controlo única para qualquer dispositivo ou marca

- Telecomando 6-em-1 para televisor, videogravador, STB, DVD, CD e AMP.
- Aponte e saiba qualquer código IV de outro comando
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

Grande comodidade

- Acabamento atractivo banhado a crómio
- A interface do utilizador acende-se quando pega no dispositivo
- Controle vários dispositivos com um só toque

Configuração fácil

- Procura automaticamente a marca do seu equipamento
- Entrada de código para configuração directa do seu telecomando
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

PHILIPS

Especificações Técnicas

Capacidades de Infravermelhos

- **Distância de funcionamento:** 10 m
- **Conhecer os código IV**
- **LEDs de transmissão:** 1
- **Base de dados de código IV universal**
- **Número de marcas na base de dados:** Mais de 300
- **Limites frequência do transportador:** 28 - 70 kHz
- **Ângulo de transmissão:** 90 graus
- **Conhecer a gama de frequência:** 30 kHz - 60 kHz

Conveniência

- **Base de dados IV universal:** TV, Videogravador, DVD, SAT, CABO, CD/MD, RECEIVER, AMP
- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Vermelho
- **Pré-programado para Philips**
- **Procura automática mãos livres**
- **Simple system set-up™**
- **Função da tecla copiar**
- **Etapas de instalação:** 2
- **Suporte de linguagem:** GB/F/D/NL/E/I
- **Idiomas do manual:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Número de teclas:** 39
- **Aprovações Regulamentares:** Marca CE
- **À prova de salpicos**
- **Funções TV:** Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/

- Luminosidade, Teclas de Teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, I6:9, Guia, informação
- **Funções SAT/CBL:** Teclas de dígitos, Controlo de menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de texto
- **Funções DVD:** Teclas de transporte, Controlo do menu do sistema, Controlo do menu de disco, Teclas de dígitos
- **Funções do videogravador:** Teclas de transporte (6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de menus
- **Melhoramentos de teletexto:** Texto rápido
- **Inclinação:** Sensor de inclinação

Acessórios

- **Pilha:** Sim, pilha AA LR6 de 1,5 V

Dimensões

- **Dimensões do 'blister' (LxPxA):** 160 x 38 x 339 mm
- **Dimensões da caixa (LxPxA):** 173 x 121 x 346 mm
- **Quantidade de caixas principais:** 3
- **Materiais:** PET A reciclado

Energia

- **Vida útil da pilha:** 12
- **Tipo de bateria:** AA / LR6 Alcalina
- **Número de pilhas:** 2

Produtos em destaque

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Design banhado a crómio

Elegante e bonito acabamento a crómio que complementa o design dos mais recentes equipamentos.

Retroiluminação automática

Já não é preciso procurar os botões no escuro porque, quando pega no telecomando, as teclas (ou o visor LCD) acendem-se automaticamente.

Prático: com um só toque

O controlo de um só toque permite-lhe efectuar vários comandos premindo um botão, através de uma macro. Uma macro combina um conjunto de comandos pré-programados num único botão. Por isso, um só botão é suficiente para executar várias funções.

Procura automática de marcas

Para que o novo telecomando funcione, basta programá-lo para procurar automaticamente o código mais adequado ao seu equipamento.

Entrada de código directo

Se o telecomando não localizar de imediato a marca do seu equipamento, introduza manualmente o código de dígitos da lista abrangente indicada nas instruções de utilização.



Data de publicação 2006-12-15

Versão: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com