

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

MP3

MCM510



## MP3-CD çalar

### Sofistike Tasarım ve Harika Ses

Özellikle teknoloji ve tasarımda en fazlasını arayanlar için tasarlanmış bu sistem zarafet ve kalitede eşsizdir. İçinizdeki müzik aşkını serbest bırakın ve MP3-CD parçalarının güçlü dinamik hoparlörlerden çıkan tınılarıyla kendinizden geçin.

#### **Daha uzun dinleme, daha büyük keyif**

- 10 saatlik MP3-CD müzik

#### **Ses deneyiminizi zenginleştirin**

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x25W RMS/2x50W Müzik Gücü

#### **Güne kendi tarzınızda başlayın**

- Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
- Ekstra rahatlık için 40 istasyon hafızalı dijital radyo
- Logic kaset deki

#### **Mükemmel sesler**

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Ses

- **Çıkış Gücü:** 2x50 wat müzik çıkış gücü
- **Ses Geliştirme:** Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 4" woofer, Piezo tweeter, Çıkarılabilir grille tipi hoparlör

### müzik çalma

- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rastgele Çalma
- ID3 etiket desteği
- **Yükleyici Türü:** Üst
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Logic
- **Kaset Çalma Modları:** Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı

### ses kaydı

- **Kayıt Ortamı:** Teyp
- **Tape Kayıt Geliştirme:** CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Radyodan kayıt için zamanlayıcı, Otomatik Kayıt Seviyesi

### Tuner/Alma/Verme

- Otomatik dijital istasyon bulma

- **RDS:** İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- **İstasyon hafızası:** 40
- **Tuner Bantları:** FM Stereo, MW
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma

### Bağlanabilirlik

- **Aux girişi:** Line in (hat girişi)
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Diğer bağlantılar:** FM Anteni, MW Anteni

### kolaylıklar

- **Alarmlar:** Saatli CD, Radyo Alarmı, Saatli teyp, Uyku zamanlayıcısı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Görüntü Tipi:** FTD
- **Eco güç bekleme:** 1 Watt

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** FM/MW Anten
- **Uzaktan kumanda:** 21 tuş

### Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 175 x 254 x 315 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 175 x 254 x 214 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 408 x 348 x 524 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 12,9 kg

## Ürün özellikleri

### 10 saatlik MP3-CD müzik

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar daha küçük boyutlara getirilebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle MP3, Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

### Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi şekilde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. En üst düzey teknolojiyle elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo etkilerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlörler kullanmaksızın, daha derin ve geniş sesli surround ses elde etmenizi sağlar.

### dijital ses kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Klasik kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolajız teknolojisini kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-11-04

Sürüm: 2.0

12 NC: 9073 100 12353  
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)