



Philips
Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

Pro-melunvaimennus

Selkeät puhelut. Irrotettava
mikrofoni
Bluetooth-yhteys kahteen
laitteeseen
Jopa 55 tuntia toistoaikaa



TAH8507BK

Selkeät puhelut. Loistava ääni.

Nämä korvat peittävät langattomat kuulokkeet ovat valmiina toimintaan niin toimistolla, työmatkalla kuin kotonakin. Kuulokkeissa on irrotettava mikrofoni, ympäristön häiriötekijöitä poistava melunvaimennus ja selkeästi kuuluvat puhelut.

Loistava ääni. Tyylikäs muotoilu

- Tyylikäs muotoilu ja Pro-melunvaimennus
- Loistava äänentoisto 40 mm:n elementeillä
- Kirkas äänenlaatu
- Jopa 55 tuntia toistoaikaa*

Kätevä yhdistää. Valmiina toimintaan

- Bluetooth-yhteys. Yhdistä samanaikaisesti kahteen laitteeseen
- Irrotettava puomimikrofoni takaa hämmästyttävän selkeät puhelut
- Liitettävä Bluetooth-sovitin takaa nopean yhteyden
- Varattu-tila syttyy ja osoittaa muille, että sinulla on puhelu meneillään

Suunniteltu sinua varten

- Philips Headphones -sovellus. Mukautettua ääntä ja paljon muuta
- Kosketusohjaus. Hallitse pyyhkäisemällä, napauttamalla tai painamalla
- Kevyet ja mukavat käyttää
- Tyylikäs kotelo pitää kuulokkeet turvassa

PHILIPS

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Pro-melunvaimennus Selkeät puhelut. Irrotettava mikrofoni, Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen, Jopa 55 tuntia toistoaikaa

Kohokohdat

Pro-melunvaimennus



Nämä kevyet langattomat kuulokkeet näyttävät hyvältä ja auttavat sinua keskittymään haluamaasi. Edistyksellinen melunvaimennus suodattaa ulkomaailman ei-toivotut äänet pois, ja taustäänitilassa kuulet halutessasi myös ympäristön äänet.

Erinomainen ääni



Täydellisesti viritetyt 40 mm:n elementit toistavat jokaisen kappaleen tai podcastin yksityiskohtaisesti ja vahvalla bassoäänellä. Voit liittää laitteen mukana toimitettavalla äänikaapelilla, jotta voit toistaa korkearesoluutioista ääntä suosikkisuoratoistopalvelustasi. Voit säilyttää kuulokkeesi turvallisesti kotelossa, kun ne eivät ole käytössä.

Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen



Katso elokuvaa tabletilla. Vastaa soittoon puhelimella. Bluetooth-yhteydellä kahteen laitteeseen voit liittää samanaikaisesti kaksi älylaitetta kuulokkeisiin. Voit vaihtaa laitteesta toiseen tarpeen mukaan!

Jopa 55 tuntia toistoaikaa*



Kun melunvaimennus on poissa käytöstä, voit kuunnella esimerkiksi musiikkia ja podcasteja jopa 55 tuntia. Kun melunvaimennus on käytössä, voit kuunnella jopa 45 tuntia. Täyteen lataaminen kestää kaksi tuntia ja 15 minuutin latauksella saat neljä tuntia lisätehoa.

Irrotettava puomimikrofoni



Näissä upeissa kuulokkeissa on innovatiivinen, irrotettava puomimikrofoni. Kun haluat soittaa

TAH8507BK/00

puhelun, kiinnitä mikrofoni ja saat kirkkaan äänenlaadun. Kun lopetat puhelun, irrota mikrofoni ja jatka kuuntelemista!

Liitettävä Bluetooth-sovitin



Luo vakaa yhteys älypuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen – samanaikaisesti. Voit vastata kummankin laitteen puheluihin kuulokkeilla ja vaihtaa laitteiden välillä tarpeen mukaan. Kytke mukana toimitettu sovitin tietokoneen USB-C-liitäntään tai liitä USB-A-liitäntöihin mukana toimitetun sovitin avulla.

Philips Headphones -sovellus



Philips Headphones -sovellus antaa sinun hallita kuuntelukokemustasi. Säädä tasoja itse tai valitse äänityylien esiasetuksista.



Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Pro-melunvaimennus Selkeät puhelut. Irrotettava mikrofoni, Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen, jopa 55 tuntia toistoaikaa

Tekniset tiedot

Ääni

- Impedanssi: 32 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Herkkyys: 96 dB (1 000 Hz)
- Taajuusalue: 7–40 000 Hz
- Enimmäisteho: 30 mW
- Hi-Res-ääni
- Ajurityyppi: Dynaamiset

ANC-ominaisuudet

- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- ANC-tekniikka: Hybridi
- Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mikrofonia
- Taustaäänitila

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 1 mikrofoni

Liitännät

- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Langaton
- Bluetooth-versio: 5,0
- Tuettu koodekki: AAC, SBC
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Multipoint-yhteys
- Irrotettava johto
- Kuulokeliitäntä: 2,5 mm

Käyttömukavuus

- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Kosketa
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Muotoilu

- Väri: Musta
- Taitettava muotoilu: Litteä / sisäänpäin taittuva
- Tyyli: Hihna
- Korvaliitinmateriaali: Keinonahka
- Korvakiinnitys: Korvat peittävät
- Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Virta

- Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 55 h*
- Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 45 h*
- Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku

(kiinteä)

- Akkuteho (kuulokkeet): 800 mAh
- Latausaika: 2 h
- Nopea lataus: 15 minuutin latauksella 4 tunnin käyttöaika
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Akun kokonaispaino: 14,936 g
- Ladattava

Ääniavustaja

- Ääniavustajan tuki
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant

Lisätarvikkeet

- Äänijohto: 2,5–3,5 mm:n stereojohdo, pituus 1,2 m
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
- Sisältää sovittimet: Sovitin lentokoneeseen, Bluetooth-sovitin
- Muuta: 1 kova kantokotelo, 1 irrotettava puomimikrofoni
- Pikaopas

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Kokonaispaino: 2,231 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Nettopaino: 1,584 kg
- Bruttopaino: 0,647 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- EAN: 48 95229 12630 5
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Kokonaispaino: 0,667 kg
- Nettopaino: 0,528 kg
- Bruttopaino: 0,139 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Paino: 0,282 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Julkaisupäivä 2023-11-13

Versio: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.