

Philips Auscultadores Hi-Fi sem fios

Over-ear

SHC5111







Liberdade sem fios

Auscultadores sem fios totalmente recarregáveis

Acabaram-se as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5100/10, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.

A experiência de audição sem fios perfeita

- O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Confortável para utilizações prolongadas

- Aro para a cabeça com interior regulável
- O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Funcionalidades

- Totalmente recarregável
- Opte por 2 canais para minimizar as interferências



SHC5111/10

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 20 20 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Separação de canais: > 30 dB
- Frequência do tom piloto: 19 kHz
- · Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 865,0
 MHz
- Modulação: FM
- Número de canais: 2

Funcionalidades

- · Indicação de carga
- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: ~10 horas
- Desactivação automática

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC,

12 V/200 mA

Embalagem exterior

- Peso bruto: 2,86 kg
- GTIN: 1 87 12581 68187 3
- Embalagem exterior (C x L x A): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso líquido: 1,254 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 1,606 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 87 12581 68187 6
- Peso bruto: 0,752 kg
- Peso líquido: 0,418 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Visor
- Tara: 0,334 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Peso: 0,178 kg

Destaques

Diafragma do altifalante de 32 mm

O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Aro para a cabeça com interior regulável Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior

são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

Design leve

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Totalmente recarregável

Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.

2 canais de transmissão

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.



Data de publicação 2016-10-19

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 001 01441 EAN: 87 12581 68187 6 © 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com