

Philips
Système Home Cinéma
DVD



HTS3011



Un son sublime, tout simplement !

avec enceintes compactes

Détendez-vous et immergez-vous totalement dans les films. Profitez du son Surround multicanal de haute qualité dans tous les formats de disque ou presque.

Égayez vos contenus audio/vidéo

- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Amplificateur de classe D évolué pour un son puissant et compact
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Facile à programmer

- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple

Lecture de tous vos films et de votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Tuner FM intégré
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

Son

- Puissance de sortie totale: 200 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-18 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 60 dB
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Accentuation du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Lounge, Rock, Sport

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-4
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Lecture de photos

- Support de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/RW
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nbre de présélections de canaux audio: 40

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Entrée AUX, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Périphérique

Puissance

- Alimentation: 50 Hz, 220 - 240 V
- Consommation en veille: < 1 W
- Consommation électrique: 40 W

Enceintes

- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves

à gamme étendue 3"

- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréq. enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique
- Contrôle enceinte centrale: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance enceinte centrale: 8 ohm
- Bande de fréquences centrale: 150 - 20 000 Hz
- Contrôle du caisson de basses: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm
- Bande de fréq. du caisson de basses: 45 - 150 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Mode d'emploi, Guide de mise en route, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 360 x 55 x 332 mm
- Poids de l'appareil: 2,58 kg
- Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Poids de l'enceinte Surround: 0,47 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 0,52 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 131 x 315,5 x 386 mm
- Poids du caisson de basses: 3,6 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 446 x 417 x 378 mm
- Poids (emballage compris): 11,3 kg

Carton externe

- Poids brut: 10,62 kg
- Carton externe (l x l x H): 56,2 x 39,4 x 30,7 cm
- Poids net: 8,822 kg
- Tare: 1,798 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 56,2 x 30,7 x 39,4 cm
- Poids brut: 10,62 kg
- Poids net: 8,822 kg
- Tare: 1,798 kg

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 0 x 0 x 0 cm
- Poids: 0 kg

Points forts

Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Amplificateur évolué de classe D

Amplificateur de classe D évolué pour un son puissant et compact

Convertisseur vidéo N/A 12 bits/108 MHz

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Connectivité RVB sur péritel

Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Compatibilité

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

Compatibilité

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

Connecteurs Easy-fit™

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.



Date de publication
2011-04-28

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36272
EAN: 87 12581 38894 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com