



Philips
Webcam

Fun



SPC630NC

Webcam fun

Ekspresikan diri

Obrolan video menjadi hiburan yang seru dengan fitur seperti Ubah Latar Belakang yang luar biasa, plus bingkai, efek, dan logo yang seru. Teknologi gambar canggih artinya teman yang jauh akan selalu terasa lebih dekat.

Pengalaman obrolan video yang luar biasa

- Resolusi 1,3 Mega Piksel (terinterpolasi) untuk kualitas gambar ekstra
- Gambar yang halus dengan video 30 frame per detik
- 3x zoom digital untuk close-up mengagumkan
- Pelacakan wajah secara otomatis mengikuti wajah Anda

Suara yang jernih dan alami

- Suara berkualitas tinggi berkat mikrofon direksional internal
- Pengurangan noise meningkatkan kejernihan suara

Fitur video yang seru

- Ubah Latar Belakang Anda
- Efek dan bingkai seru yang menarik
- Tambahkan logo seru Anda sendiri untuk mempersonalisasi webcast

Sangat ramah pengguna

- Kompatibel dengan semua layanan pesan instan
- Perangkat lunak Philips CamSuite yang mudah digunakan untuk mengontrol webcam



PHILIPS

Kelebihan Utama

1,3 Mega Piksel (terinterpolasi)

Webcam Anda memberikan resolusi video dan foto 1,3 Mega Piksel (terinterpolasi). Dapat Anda gunakan untuk mengambil foto berkualitas tinggi yang masih terlihat bagus saat dicetak sebagai gambar berukuran lebih besar.

Video 30 frame per detik

Duduk dan nikmati tontonan terbaik dengan video 30 frame per detik yang menghasilkan gambar video yang lebih halus dan pengalaman obrolan video yang jauh lebih baik.

3x zoom digital

Memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan frame gambar yang sempurna. Anda mengontrol zoom secara keseluruhan melalui antarmuka layar saat Anda melihat gambar sehingga Anda dapat menyesuaikan dengan sempurna.

Pelacakan wajah otomatis

Perangkat lunak kamera yang canggih secara otomatis mendeteksi wajah Anda dan menggerakkan lensa untuk mengikuti gerakan Anda. Anda tetap di tengah gambar sekalipun Anda bergerak selama konferensi video. Ini memberi Anda kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berbicara secara alami.

Mikrofon direksional internal

Nikmati suara berkualitas tinggi berkat mikrofon direksional internal. Berbicara secara alami dan bebas atau tambahkan suara ke klip video rekaman.

Reduksi noise

Teknologi pengurangan noise yang luar biasa ini mengurangi noise latar belakang dan meningkatkan kejernihan suara baik di lingkungan yang senyap maupun bising.

Ubah Latar Belakang Anda

Mengganti latar belakang nyata dan tipu teman Anda agar berpikir Anda berada di tempat lain! Anda dapat bergerak dan mengobrol seperti biasa, sementara perangkat lunak secara otomatis mengisi latar belakang Anda. Terdapat 15 pilihan latar belakang yang bagus, atau Anda dapat mengunggah dan menampilkan latar belakang favorit Anda.

Efek/bingkai seru yang menarik

Buat obrolan tetap seru dengan menambahkan yang tak terduga. Kejutkan teman Anda dengan salah satu dari sepuluh bingkai seru bertema di sekeliling wajah Anda sehingga cocok dengan obrolan Anda. Atau hiburan mereka dengan efek khusus seru yang akan membuat Anda terlihat seperti gambar negatif, timbul, atau bahkan terdistorsi.

Tambahkan logo seru ke siaran web Anda

Personalisasikan siaran web atau blog dengan menambahkan logo seru Anda sendiri. Perangkat lunak khusus ini memungkinkan Anda menyisipkan gambar kecil di salah satu sudut video streaming, sama seperti logo saluran TV yang muncul di televisi.

Kompatibel dengan semua layanan

Webcam dan perangkat lunaknya telah dirancang agar kompatibel dengan semua layanan pesan instan. Menambahkan video ke Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, layanan AOL Instant Messenger, dan layanan lainnya.

Perangkat lunak Philips CamSuite

Perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus ini mudah digunakan dan memungkinkan Anda mengontrol webcam dengan mengklik mouse. Ini akan secara otomatis muncul di layar saat Anda melakukan panggilan video.

Spesifikasi

Mekanika

- Sensor: VGA CMOS
- Apertur maksimum lensa: F:2.4
- Sudut tampilan lensa: 55 derajat
- Konstruksi lensa: 4 elemen
- Keseimbangan putih: 2600 - 7600 K
- Iluminasi minimum: < 5 lux
- Format data: YUY2, MJPEG
- Kedalaman warna: 24 bit

Resolusi

- Resolusi video: VGA
- Resolusi foto: VGA
- Resolusi video yang diinterpolasi: 1.3 MP
- Resolusi foto yang ditambahkan: 1.3 MP
- Laju bingkai maksimum: 30 fps

Audio

- Mikrofon: Mikrofon terpasang
- Reduksi noise

Fitur tambahan

- Zoom digital: 3x
- Face tracking
- Fitur video yang seru: Ubah Latar Belakang Anda, Bingkai seru, Logo seru, Efek seru
- Tombol snapshot
- LED aktivitas Nyala/Mati

Perangkat Lunak

- Perangkat lunak khusus: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Tambahkan video ke: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Persyaratan Sistem

- Sistem Operasi: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Pengolah: Pentium® III, 850 Mhz atau yang setara
- Memori RAM: 256 MB RAM
- Ruang hard disk: 200 MB
- USB: Port USB gratis
- CD-ROM atau DVD-ROM

Konektivitas

- Antarmuka: USB 1.1, USB 2.0
- Kelas video USB: UVC
- Daya: Disediakan via kabel USB

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Product dimensions with stand (L x T x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Berat (dengan dudukan): 0,105 kg

Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 39599 5
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Ukuran kemasan (L x T x D): 19 x 19 x 10 cm
- Berat bersih: 0,105 kg
- Berat kotor: 0,41 kg
- Berat tara: 0,305 kg

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 42357 5
- Jumlah kemasan konsumen: 6
- Outer carton (L x L x T): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Berat bersih: 0,63 kg
- Berat kotor: 3,3 kg
- Berat tara: 2,67 kg



Tanggal dikeluarkan
2017-07-23

Versi: 1.0.14

12 NC: 8670 000 37149
EAN: 87 12581 39599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com