

Philips
Lettore DVD portatile



PET I002

Eccezionale esperienza DVD

Sul display LCD ad alta risoluzione da 10,2"

Divertimento allo stato puro! Lo schermo LCD PET I002 ad alta risoluzione da 10,2", con Philips Zero Bright Dot™, assicura una qualità visiva ottimale. Goditi fino a 5 ore di riproduzione ininterrotta di DVD, DivX®, filmati MPEG4 e musica MP3/WMA-CD.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Goditi i tuoi film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduce MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Visualizzazione perfetta dovunque

- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Display LCD ad alta risoluzione da 10,2": un'esperienza visiva straordinaria
- Guarda i film in formato 16:9 widescreen
- Altoparlante di qualità stereo incorporato

Per la massima praticità

- Design estremamente elegante
- Goditi fino a 5 ore di riproduzione continua*
- Visualizzazione su ampio schermo con uscita S-Video e Component Video
- Adattatore auto e telecomando compatto
- Doppio jack per cuffia per divertirti in compagnia



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 10,2 pollice
- Risoluzione: 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 222 x 133,2 mm
- Pixel Pitch: 0,2775 mm x 0,2775 mm (L x A)
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Audio

- Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, >62dB altoparlanti

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: MPEG4, Divx
- Modalità riproduzione dischi: OSD, ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Repeat, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Riproduzione audio

- Formato di compressione: dolby digital, MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività

- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- DC in: 9V
- Altri collegamenti: Uscita S-video, Uscita Component Video interlacciata
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm

Convenienza

- Antiurto
- Indicazione batteria in carica

Accessori

- Batterie: AY4384, 7,4V, batterie ricaricabili Li-ion
- Adattatore AC/DC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V CC
- Telecomando: RC810 (form. c. credito, 38 tasti)
- Cavi: Cavo A/V x 1, cavo S-video x 1, cavo Component Video x 1
- Manuale dell'utente: Stampato in 16 lingue
- Accessori inclusi: Borsa da viaggio

Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 527 x 295 x 437 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 392 x 156 x 258 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 260 x 30 x 180 mm
- Peso prodotto: 1/2 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box

Caratteristiche principali del prodotto

Goditi i tuoi DVD, (S)VCD, DivX, MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.



Data di rilascio
2009-02-04

Versione: 2.0.8

12 NC: 9073 101 02395
EAN: 87 10895 94140 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- * Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
- * La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
- * Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- * DivX, DivX Certified, e i loghi associati sono marchi registrati di DivXNetworks, Inc. e vengono utilizzati tramite licenza.