

Vitesse de gravure 16x

Ce graveur de disques double couche pour 8,5 Go de stockage est également double format



Graveur de DVD en 16x DVD +/- R et 4x en +R DL

- La vitesse de gravure la plus élevée permise par la technologie en +/-R gravure en 4x en +/- RW et 4x en +R DL double couche

Double capacité avec 8.5Go de stockage

- Ceci sur une seule face pour 4h de qualité DVD

Gravez rapidement en toute fiabilité

- Le calibrage dynamique assure une gravure DVD de qualité à grande vitesse
- La technologie "Seamless Link" vous protège contre les erreurs de mémoire tampon
- Adaptation de la vitesse de gravure selon la qualité du media utilisé

Bénéficiez d'un grand nombre de fonctionnalités

- Package de logiciels inclus

Interface ultra intuitive avec écran d'accueil

- Fonctionnalité permettant de déterminer l'application à lancer selon le type de media
- Assistant pas à pas pour l'installation et les différentes applications

Extrêmement fiable et robuste

- Utilisez vos DVDs sur tous les lecteurs ou platines de salon en toute confiance



Informations produit

Gravure/Lecture

• Vitesse en écriture	
- DVD+R	16x
- DVD-R	16x
- DVD+R Double Couche (DL)	4x
- CD	40x
• Vitesse en réécriture	
- DVD+RW	4x
- DVD-RW	4x
- CD	24x
• Vitesse en lecture	
- DVD-ROM	16x
- DVD+R/+R(DL)/+RW/-R/-RW	10x
- CD-R	40x
- CD-RW	32x

Interface

- ATAPI / E-IDE (Ultra DMA 2)

Mémoire tampon

- 2 MB

Capacité DVD & CD

- DVD+R DL 8,5 Go
- DVD+RW, DVD+R 4,7 Go
- CD-R / RW 800/700/650 Mo Type 90 / 80 / 74

Temps d'accès

- CD < 120 msec
- DVD < 140 msec

Compatibilité

- Des supports en lecture
 - La majorité des formats de CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW
 - DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW ; DVD+RDL, DVD-R, DVD-RW ;
- Des supports en écriture
 - CD-R, CD-RW
 - DVD+/-R, DVD+/-RW
 - DVD+R DL

Formats supportés

- CDs 8cm, CD-Audio, CD-Extra, CD-Bridge, CD-Text, CD-I, Video-CD, Photo CD, CD-Extra, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R

Modes d'écriture

- Track at once (TAO), Disc at once (DAO)
- Multi Session (MS), Session At Once (SAO)
- Packet Writing, Variable packet, Fixed packet
- Over-burn, Raw mode

Système d'exploitation

- Windows 98SE / ME / 2000 / XP
- Espace disque nécessaire : 500 Mo
- Processeur : Pentium III 500 Mhz ou supérieur 128 Mo de RAM

Mise à jour du Firmware

- Via Utilitaire Flash (www.philips.com/PCstuff)

Montage

- Horizontal ou Vertical (Touche Eject en haut)

Support d'enregistrement

- DVD+RW, DVD+R 4.7Go, DVD+R DL 8,5 Go
- CD-R, CD-RW 74 & 80 min.
- CDs 8 cm (uniquement en position horizontale)

Formats d'enregistrement

- UDF & ISO 9660

Alimentation

- 5V/12V, consommation moyenne 16W

Panneau frontal

- Ouverture frontale, témoin lumineux LED
- Touche Ejection / Fermeture, poussoir pour éjection manuelle

Panneau arrière

- Sortie audio analogique & numérique, jumper Maître / esclave, interface IDE, alimentation

Température / Humidité

- 5-50°C / 5-90%RH (pas de condensation)

Contenu du packaging

- Graveur DVD DVDR1625K/00
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec manuel d'utilisation et logiciel de gravure : Ahead Nero 6 Full Suite
- Nero Burning Rom 6
- InCD 4
- Nero Vision express 2 (essai 30 jours)
- Nero Showtime (essai 30 jours)
- Nero Recode (essai 30 jours)
- NB : la version du software peut changer en fonction des nouveautés disponibles
- 4 vis d'installation

Généralités

- UEV : 2
- Dimensions - l x H x L :
 - Produit : 200 x 150 x 40 mm
 - Emballage : 264 x 108 x 213 mm
 - Colis : 275 x 222 x 230 mm
- Poids :
 - Produit : 0,95 kg
 - Emballage : 1,480 kg
 - Colis : 3,2 kg
- I2NC : 9082 100 04224

Code EAN

- DVDR1625K/00 : 87 10895 87778 1
- Origine : Chine

Plus produit

Gravez en 16x sur un DVD+R :

La vitesse de gravure maximum.

Capacité de stockage 8,5 Go :

Une seule face, mais une double couche qui vous offre une double capacité de stockage pour 4h de qualité DVD.

Le calibrage dynamique :

Il assure une gravure DVD de qualité à grande vitesse.

Une grande compatibilité :

Les DVD que vous aurez gravés seront lisibles sur la quasi totalité des lecteurs de DVD.

Seamless Link :

Protection contre les erreurs de mémoire tampon.

Technologie Thermo-Balanced Writing :

Analyse la qualité de chaque CD / DVD vierge et adapte la vitesse d'écriture en fonction afin de réduire le nombre d'erreurs.

Détection Smart disque :

Caractéristique du logiciel qui reconnaît le disque vierge utilisé et sélectionne automatiquement les applications adaptées.

Manuel d'utilisation :

Il vous guide pas à pas avec des images pour le processus d'installation et les applications.

Ecran d'accueil intuitif :

Qui vous présente l'ensemble des applications disponibles.

