



Philips
Мини-система Hi-Fi

Функция микширования

30-контактный разъем для iPod/
iPhone

Прямой порт USB

300 Вт, увеличение через
FWP1000

FWP3100D

Идеальная музыкальная система для вечеринок

Одержимые звуком

Устройте незабываемую вечеринку с помощью мини-системы Hi-Fi. Поворотная док-станция позволяет одновременно заряжать iPod/iPhone и воспроизводить музыку с максимальной среднеквадратичной мощностью 300 Вт. А с помощью дополнительного DJ-приложения вы сможете организовать яркий праздник.

Новое представление о качестве звука

- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 300 Вт RMS

Новые возможности вашей музыкальной системы для вечеринок

- Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки
- Можно установить в любом уголке дома
- Простая настройка на любой системе для вечеринок Philips
- Дополнительное DJ-приложение для сведения и скретчинга на iPhone

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Поворотная док-станция для зарядки и воспроизведения контента с iPod/iPhone

PHILIPS

Мини-система Hi-Fi

Функция микширования 30-контактный разъем для iPod/iPhone, Прямой порт USB, 300 Вт, увеличение через FWP1000

Особенности

Поворотная док-станция



Поворотная док-станция для зарядки и воспроизведения контента с iPod/iPhone

Динамическая подсветка



Танцуйте под зажигательный ритм. Подсветка мерцает в такт музыке, делая вечеринку еще более зажигательной. Если подсветка не нужна, ее можно просто отключить. Динамическая подсветка сделает вечеринку, праздник или любое другое событие просто незабываемым.

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует

существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Дополнительное DJ-приложение

Дополнительное DJ-приложение для сведения и скретчинга на iPhone

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Простая настройка

Простая настройка на любой системе для вечеринок Philips

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив

FWP3100D/05

портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Установка в любом месте

Можно установить в любом уголке дома

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.



Мини-система Hi-Fi

Функция микширования 30-контактный разъем для iPod/iPhone, Прямой порт USB, 300 Вт, увеличение через FWP1000

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, MAX Sound, Регулировка ВЧ и НЧ
- Полная звуковая мощность (RMS): 300 Вт

Громкоговорители

- Динамики: 2" ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Количество АС: 2

Подключения

- Микрофон: двойные гнезда для микрофона
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Караоке: Громкость микрофона, Эхоконтроль
- Тип дисплея: ЖК-дисплей, Дисплей VFD

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: 13-кнопочный
- Инструкция по эксплуатации: Английский
- Прочее: Краткое руководство пользователя, батарейки для пульта ДУ, Антенна FM
- Кабели/подключение: Кабель MP3 Link, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 17,2 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 704 x 364 x 385 мм
- Высота упаковки: 442 миллиметра
- Ширина упаковки: 780 миллиметра
- Глубина упаковки: 430 миллиметра
- Вес нетто: 14,9 кг

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.7

EAN: 87 12581 62977 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.