



„Philips“  
„Hi-Fi“ mikrosistema



TCM350

## Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

### Sužavėti garsų

Pasinerkite į neprilygstamos kokybės garsą, kurį skleidžia kompaktiškas ir plonas įrenginys. „Hi-Fi“ mikrosistema TCM350 papuoš jūsų kambarį ir praturtins klausymosi pojūčius. Tiesiog paspauskite „Play“ (Leisti) ir mėgaukitės kambarį pripildančiais dinamiškais žemųjų dažnių garsais.

#### Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

#### Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

#### Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui

- Kompaktiškas dizainas
- Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui
- Pridedamas paprastas naudoti nuotolinio valdymo pultas

# PHILIPS

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia: 2 x 2 W RMS
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukšty / žemyn
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

## Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 2,5 col. pilnutinio diapazono žemų dažnių garsiakalbis

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų takelių, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20



## Prijungimo galimybė

- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

## Patogumas

- Įdėjimo būdas: priekyje, Motorizuotas

## Priedai

- Pridedami priedai: Stovas, Tarptautinės garantijos lapas
- Vartotojo vadovas
- Nuotolinis valdymas

## Matmenys

- Bendras svoris: 2 kg
- Grynas svoris: 1,5 kg
- Gaminys su stovu: 400(P) x 122(G) x 205(A) mm
- Gaminys be stovo: 400(P) x 84(G) x 205(A) mm

# Ypatybės

## FM išankstinis funkcijų nustatymas



Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

## Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

## MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.



Išleidimo data 2014-07-24

Versija: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279  
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)