

Philips  
Mikromusiksystem

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-port til opladning  
15 W maks.

MCM2300



# Slap af til skøn musik

## Besat af lyd

Lyt til dine favoritter på dette kompakte alt-i-et Philips-musiksystem, der er udstyret med USB, lydindgang og CD-afspilning. Nyd kraftfuld musik med basreflekshøjtalere og digital lydkontrol for optimerede lydindstillinger.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- 15 W maksimal udgangseffekt
- Digital lydkontrol

### Nyd din musik fra flere kilder

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

### Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital tuner med faste stationer gør det nemt

# PHILIPS

Mikromusiksystem  
CD, MP3-CD, USB, FM USB-port til opladning, 15 W maks.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 15 W

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

## Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: Fast FM-spiralantenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)



## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Indlæsningstype: skuffe

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Brugervejledning
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster

## Mål

- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Hovedenhedens højde: 121 mm
- Hovedenhedens dybde: 247 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 150 x 125 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 238 mm
- Bredde (emballage): 577 mm
- Højde (emballage): 312 mm
- Dybde (emballage): 185 mm
- Bruttovægt: 4,67 kg
- Nettovægt: 3,55 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

MCM2300/12

# Vigtigste nyheder

## Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

## Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

## Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

## Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.



Udgivelsesdato  
2022-05-16

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793  
EAN: 69 59033 84804 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)