

Philips
Webcam

Delen



SPC1035NC

Alles delen via de webcam

Onvergetelijke momenten

De Skype-certificering staat garant voor hoogwaardige videobeelden en geluidskwaliteit. Een werkelijke resolutie van 1,3 megapixel en een Philips-multimediaheadset bieden maximale functionaliteit en optimaal gebruiksgemak. En het wordt allemaal nog leuker dankzij verwisselbare achtergronden.

Verbeterde beeldkwaliteit

- Levensgrote resolutie van 1,3 megapixels (geïnterpol.) voor geweldige beeldkwaliteit
- Meer details met (geïnterpol.) fotoresolutie van 8 megapixels
- Natuurgetrouwe ervaring dankzij video van 60 frames per seconde
- 5x digital zoom voor superieure close-ups
- Er passen meer personen in het videoframe dankzij de groothoeklens
- Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
- Skype-gecertificeerd

Heldere en natuurlijke stem

- Geluid van hoge kwaliteit dankzij de ingebouwde richtinggevoelige microfoon
- Ruisonderdrukking voor betere, heldere spraak
- Multimediaheadset en hoofdmicrofoon voor de beste geluidskwaliteit

Verrassende videofuncties

- De achtergrond veranderen
- Leuke frames en effecten



PHILIPS

Kenmerken

Levensechte 1,3 megapixels

U mist niets met een levensechte videoresolutie van 1,3 megapixels. Geweldige bewegende beelden van hoge kwaliteit en rustgevend voor de ogen.

Fotoresolutie van 8 megapixels

Uw webcam biedt meer details met (geïnterpol.) fotoresolutie van 8 megapixels. Dit is hoog genoeg voor het afdrucken van afbeeldingen met hoge resolutie op posterformaat.

Video van 60 frames per seconde

Geniet van natuurlijke, full-motion video met 60 frames per seconde. Dit is ideaal om te videochatten met vrienden of voor hoogwaardige huisbewaking.

5x digitale zoom

Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen voor welk beeld dan ook. U bedient de zoom volledig via de interface op het scherm terwijl u naar het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld perfect aanpassen.

Groothoeklens

De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op dezelfde manier als een groothoeklens voor foto's. Er passen meer

personen in het videoframe zonder verlies van beeldkwaliteit.

Automatische Face Tracking

De geavanceerde camerasoftware detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

Skype-gecertificeerd

Deze webcam is gecertificeerd door Skype. U bent dus verzekerd van beeld en geluid van een hoge kwaliteit, gratis bellen en instant messaging met wie u wilt, over de hele wereld.

Ingebouwde richtinggevoelige microfoon

Geniet van geluid van hoge kwaliteit dankzij de ingebouwde richtinggevoelige microfoon. Voer op natuurlijke en vrije wijze gesprekken of voeg geluid toe aan een videoclipopname.

Ruisonderdrukking

Deze hoogstaande ruisonderdrukkingstechnologie onderdrukt achtergrondgeluid en verbetert de helderheid van spraak, in zowel een rustige als rumoerige omgeving.

Inclusief multimediaheadset

Uw webcam wordt geleverd met een Philips-multimediaheadset. Dankzij de hoofdmicrofoon bent u verzekerd van optimale geluidskwaliteit en draagcomfort.

De achtergrond veranderen

Vervang de echte achtergrond en laat uw vrienden geloven dat u ergens anders bent! U kunt gewoon rondlopen en chatten zoals normaal, terwijl de software de achtergrond automatisch aanpast. U kunt kiezen uit 15 geweldige achtergronden of uw eigen favoriete achtergrond uploaden en projecteren.

Leuke frames/effecten

Chatten wordt nog leuker als u onverwachte effecten toevoegt. Verras uw vrienden door tijdens het chatten een van de tien themaframes als omlijsting voor uw gezicht te kiezen. Of gebruik de speciale effecten waardoor uw foto een negatief wordt, reliëf krijgt of zelfs wordt vervormd.

Leuke logo's aan uw webcast toevoegen

U kunt uw webcasts of blogs een persoonlijk tintje geven door uw eigen logo toe te voegen. Met deze speciale software kunt u in elke hoek van streaming video een kleine afbeelding invoegen, net als het logo van een TV-kanaal op uw televisie.

Specificaties

Techniek

- Sensor: 1,3 MP CMOS
- Maximaal lensdiafragma: F: 2,6
- Opnamehoek: 80 graden, groothoek
- Lensconstructie: 4 elementen
- Witbalans: 2600 - 7600 k
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Gegevensformaat: YUY2, MJPEG
- Kleurdiepte: 24-bits

Resolutie

- Videoresolutie: 1,3 MP
- Fotoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde videoresolutie: 2,0 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 8,0 MP
- Maximale framesnelheid: 60 fps

Audio

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Ruisonderdrukking

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Multimediaheadset SHM6103

Extra functies

- Digitale zoom: 5x
- Gezichtvolgfunctie
- Verrassende videofuncties: De achtergrond veranderen, Leuk frame, Leuk logo, Leuk effect
- Fotoknop
- LED voor aan/uit

Software

- Speciale software: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Pentium® III, 850 MHz of vergelijkbaar
- RAM-geheugen: 256 MB RAM
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- USB: Vrije USB-poort
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 meter
- Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Vermogen: Via USB-kabel

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Gewicht (met standaard): 0,105 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 42344 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19 x 19 x 10 cm
- Nettogewicht: 0,174 kg
- Brutogewicht: 0,5 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,326 kg

Omdoos

- EAN: 87 12581 42352 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Nettogewicht: 1,044 kg
- Brutogewicht: 3,8 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,756 kg



Publicatiedatum
2017-07-08

Versie: 1.0.10

12 NC: 8670 000 39773
EAN: 87 12581 42344 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com