



Philips
Interná mechanika

DVD

20x Prepisovačka

SPD2414BM

DVD, RAM a CD v jednom

Interná DVD RW mechanika Philips číta a zapisuje všetky formáty diskov DVD, dvojvrstvových diskov a diskov CD. Jej inštalácia je nenáročná aj pre menej skúsených používateľov. A keďže prichádza od výrobcu, ktorý je spoluvynálezcom optických médií Blu-ray, DVD a CD, môžete si byť istí, že je extrémne spoľahlivá.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Dvojvrstvom zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný

Majstrovský výkon

- 8 x zapisovanie na DVD+R DL
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojistou vrstvou
- Úžasná 20x rýchlosť zápisu

Vybavenie a vlastnosti

- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
- Dvojité formáty

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- DVD+R: 20 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- DVD-R: 20 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- DVD-R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV
- CD-RW: 32 x (4 800 KB/s) pomocou CAV

Rýchlosť čítania

- DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV
- Čas prístupu: 140
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB

Pripojiteľnosť

- Rozhranie: Rozhranie IDE (ATAPI)
- Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový konektor DC, Výstup digitálneho audia, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Systémové požiadavky

- Miesto na pevnom disku: 650 MB
- Operačný systém počítača: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- Pamäť RAM: 128 MB

Technické špecifikácie

- Vlhkosť: 20 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
- Rozsah teploty skladovania: -40 - 80 °C
- Bezpečné normy: EN60950, EN60825, UL1950
- Normy EMC: EN55022, EMS5024, FCC Part 15

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 34879 3
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 14,8 x 4,2 cm
- Hmotnosť brutto: 0,86 kg
- Čistá hmotnosť: 0,74 kg
- Hmotnosť obalu: 0,12 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 34880 9
- Počet spotrebiteľských balení: 10
- Hmotnosť brutto: 9,1 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 32 x 24 cm
- Čistá hmotnosť: 7,4 kg
- Hmotnosť obalu: 1,7 kg

Hlavné prvky

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorýchlostných mechanikách DVD+RW.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.

20x rýchlosť zápisu

Vďaka najnovšej technológii dosahuje táto mechanika maximálnu 20x rýchlosť zápisu. Tým sa z nej stáva najrýchlejšia mechanika na svete vďaka jej rýchlosti a stabilite.



Dátum vydania
2009-08-14

Verzia: 1.1.3

12 NC: 8670 000 31945
EAN: 87 12581 34879 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com