

Philips
Lecteur de DVD avec USB



DVP2320BU



Style et performances

Compact, mais néanmoins performant, ce lecteur de DVD a tout pour plaire ! Simple d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque, ainsi que les photos numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

Pour tous vos films et votre musique

- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Port USB 2.0 ultrarapide

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Balayage progressif

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Design ultramine

Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Compatibilité

Lisez les formats MP3, WMA et JPEG, et bénéficiez du luxe de pouvoir partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou Home Cinéma, dans le confort de votre salon.



Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: 90
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Système audio: Dolby Digital

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD vidéo, DivX
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Lecture de photos

- Support de lecture: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD Kodak, Picture CD
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Diaporama, Zoom, Diaporama avec

lecture MP3

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composantes progressive, Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB)
- Connexions avant/latérales: USB

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage parental
- Affichage multilingue à l'écran: Espagnol, Anglais, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Suédois, Turc

Puissance

- Consommation électrique: < 10 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Livret de garantie internationale, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 179 x 49 x 179 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 260 x 70 x 210 mm

Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, DivX
- Connexions multimédias: Périphérique USB



Date de publication
2013-01-28

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 53034
EAN: 87 12581 48502 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com