



Philips
Trådløs HiFi-hodetelefon



SHC8545



Suveren trådløs musikk

med en svært praktisk funksjon for automatisk tuning

Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-lydgjengivelse med automatisk tuning gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.

Du glemmer at du har dem på!

- 3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse
- Forhåndsformede øreputer for komfortabel tilpasning

Den perfekte, trådløse lydopplevelsen

- Hele øret dekkes for å optimalisere lyd kvaliteten
- 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

Alltid klar

- Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet
- Automatisk tuning gjør det enklere å stille inn mottaksfrekvensen
- Energizing-dokkingstasjonen lagrer og lader opp igjen mottakeren

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: lukket
- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Magnettype: Neodym
- Følsomhet: 100 dB
- Høytalerdiameter: 40 mm
- Signal-til-støy-forhold: 70 dB

Tuner/mottak/overføring

- Kanalseparasjon: > 30 dB
- Pilottonerfrekvens: 19
- Effektiv rekkevidde: 100 m
- Bærerfrekvensområde: 863,0–865,0 MHz
- Modulasjon: FM
- Kanalvalg: automatisk
- Antall kanaler: 3

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Batteriladingsindikator
- Indikator for lavt batterinivå
- Dobbel PLL
- Driftstid: +/- 15 timer

Drift

- Strømforsyning, hodesett: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strømforsyning, sender: AC/DC-adapter 12V/200mA

Ytre eske

- EAN: 87 10895 95789 2
- Antall emballasjer: 3
- Bruttovekt: 4,8 kg
- Yttereske (L x B x H): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Nettovekt: 3,096 kg
- Taravekt: 1,704 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 10895 95788 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Bruttovekt: 1,348 kg
- Nettovekt: 1,032 kg
- Taravekt: 0,316 kg

Høydepunkter

3-veis justerbare øredexler

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredexlene som passer naturlig rundt ørene.

Øreputer med ergonomisk design

Den ergonomiske 3D-formen på øreputene fordeler belastningen jevnt slik at tilpasningen blir bedre og mer komfortabel.

Full størrelse-design

Øredexlene i full størrelse ikke bare dekker hele øret for å gi bedre lyd kvalitet, men de har også plass til en større og bedre driver.

40 mm høytalerdriver

Høytalerdriveren på 40 mm er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig element som gjengir lyd uten hörbar forvrengning.

Trådløs FM-overføring

Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.

Automatisk tuning

Trykk på den praktiske tuningknappen på hodetelefonen for å sette i gang den mikroprosessorstyrte kretsen og stille inn overføringsfrekvensen optimalt for best mulig mottak og lyd kvalitet.

Energizing-dokkingstasjon

Dokkingstasjonen er den mest praktiske måten å oppbevare mottakeren på når den ikke er i bruk. Samtidig lader den mottakerenheten og gjør den klar til bruk når som helst.



Utgivelsesdato
2010-12-10

Versjon: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com