

Philips
Hard disk esterno

NAS

500 GB

SPD8020CC



Streamium



UPnP



Memorizzazione centrale di rete

con connessione Ethernet

Organizza e accedi ai tuoi file da qualsiasi PC domestico: è sufficiente collegare l'unità di rete al router e avrai a disposizione una posizione di memorizzazione centrale per archiviare e conservare i tuoi film, brani musicali e ricordi preferiti

Compatibile con reti ad alta velocità

- LAN da 10/100/1000 Mbit

Connettività multimediale definitiva

- Compatibile con UPnP e DLNA

Memoria espandibile

- Host USB 2.0 per aggiungere un hard disk esterno

Resistente e duraturo

- Custodia in alluminio resistente e di alta qualità

PHILIPS
sense and simplicity

Hard disk esterno
NAS 500 GB

Specifiche

Supporto di memorizzazione

- **Capacità hard disk:** 500 GB
- **Tipo di hard disk:** HDD da 3,5"
- **Velocità di rotazione:** 7200 rpm
- **Velocità di trasferimento:** 480 Mb/s (interfaccia USB) e LAN da 10/100/1000 Mbit
- **Tempo accesso (tipico):** 8,5 ms
- **Cache memory:** 16 MB

Connettività

- **Interfaccia:** Connessione Ethernet RJ45 e host USB 2.0 per un dispositivo di memorizzazione aggiuntivo

Accessori

- **Cavo USB:** no
- **Cavo Ethernet**
- **Manuale dell'utente:** ON-CD-ROM
- Guida rapida
- Adattatore CA
- CD-ROM

Requisiti di sistema

- **SO PC:** Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- **Processore:** Pentium 4 | GHz, 128 MB RAM
- **Rete PC necessaria:** Rete PC wireless o cablata

Protocolli di rete

- **Conforme agli standard:** TCP/IP

Dimensioni del prodotto

- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 14 x 4,9 x 23,4 cm
- **Peso:** 2,09 Kg

Dimensioni dell'imballo

- **EAN:** 87 12581 34455 9
- **Numero di prodotti inclusi:** 1
- **Tipo di imballaggio:** Cartone
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 30,4 x 24,2 x 14,5 cm
- **Peso netto:** 2,09 Kg
- **Peso lordo:** 2,32 Kg
- **Tara:** 0,23 Kg

Scatola esterna

- **EAN:** 87 12581 34456 6
- **Numero di confezioni consumatori:** 4
- **Scatola esterna (L x L x A):** 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
- **Peso netto:** 8,36 Kg
- **Peso lordo:** 9,78 Kg
- **Tara:** 1,42 Kg

SPD8020CC/10

Caratteristiche principali del prodotto

LAN da 10/100/1000 Mbit

L'hard disk è compatibile con tutte le velocità di rete ed è predisposto per la prossima generazione di dispositivi LAN ad alta velocità.

Compatibile con UPnP e DLNA

Riproduci i tuoi brani musicali e i film dovunque a casa tua eseguendo lo streaming dei contenuti direttamente dal NAS attraverso il server UPnP.

Host USB 2.0 per aggiunta di HD

Accresci la tua capacità di memorizzazione man mano che la quantità di dati aumenta: ti basta aggiungere un altro hard disk USB attraverso l'host USB 2.0 ad alta velocità.

Custodia in alluminio resistente

La custodia in alluminio di alta qualità protegge l'hard disk dall'usura e dai graffi garantendo una lunga durata; inoltre isola inoltre il suono del driver per garantire un funzionamento silenzioso.



Data di rilascio
2009-01-21

Versione: 3.0.10

12 NC: 8670 000 31351
EAN: 87 12581 34455 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com