



Philips
Sistema Micro Hi-Fi

- Reprodução de CD MP3/WMA
- USB Directo

MCM166

Desfrute de música com o melhor som

Delicie-se com o som fantástico do sistema Micro Hi-Fi Philips verdadeiramente compacto e elegante. Desfrute das suas músicas favoritas em MP3-CD e da reprodução USB Direct melhorada com o potente Dynamic Bass Boost.

Várias fontes para maior opção

- Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Som de qualidade

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

PHILIPS

Destques

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para

que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização

gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 5 W RMS
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital, 4 modos
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3"

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM
- Entrada Aux: MP3-Link

Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Azul

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM/MW, Folheto da Garantia, Guia Rápido
- Telecomando: Telecomando com 36 teclas
- Manual do utilizador: Inglês
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 147 x 231 x 209 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 134 x 233 x 153 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incl. embalagem: 4,75 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz, 220-240 V



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com