

Philips
5.1-hemmabiosystem

200 W RMS effekt
DVD-uppspelning

HTS3020



Enastående surroundljud med suverän klarhet

Precis som på bio

Slappna av och låt dig uppslukas av filmer i ditt eget vardagsrum. Njut av flerkanaligt och högkvalitativt surroundljud från USB-enheter och i stort sett alla typer av skivor.

Gör ljud och bild levande

- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
- Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud

Anslut och njut av fler källor

- USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

Enkel att installera

- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Inbyggd FM-mottagare
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz

Ljud

- Total effekt (RMS): 200 W
- Uteffekt (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 180 - 18 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Naturläge
- Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Spel, Lounge, Rock, Sport

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bitastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM

Anslutningar

- Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), FM-antenn, AUX-ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, SCART
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB



Funktioner

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Dolby Digital och Pro Logic II

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

Avancerad klass D-förstärkare

Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud

RGB SCART-anslutning

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

Spelar allt

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Spelar allt

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Easy-fit™-kontakter

Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 3.1.8

12 NC: 8670 000 48729
EAN: 87 12581 45900 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com