

Philips  
Mikrosystem med DVD-  
spelare



MCD149

## Förvandla alla rum till en biograf

Du är sugen på det senaste och häftigaste – nu är det dags att bekanta dig med en 2-i-1-mikrostereo med DVD-, WMA-CD- och MP3-CD-uppspelning! Koppla av till dina älsklingsfilmer och din favoritmusik.

### **Njut av filmer, bilder och musik**

- Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

### **Berika din ljudupplevelse**

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Aux-ingång för att förbättra TV-ljudet
- Total uteffekt på 200 W RMS (2.1-system)

### **Starta dagen som du vill**

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.



# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Dolby Digital

## Högtalare

- Huvudhögtalare: 4 tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD+RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Skivuppspelninglägen: Repetera A–B, Vinkel, PBC, Ultrarapid, Zoom, OSD, Föräldrakontroll, Återuppta spelning från stopp
- DVD-region: 2
- Videoförbättring: Progressive Scan

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelninglägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle, Stopp

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40

## Anslutningar

- Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden), SCART
- Aux-in: 1x (L/R)/RCA
- Andra anslutningar: Digital koaxial utgång för ljud, FM-antenn, Linjeutgång
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
- OSD-språk: Spanska, Franska, Engelska, Tyska, Italienska, Portugisiska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), FM-antenn
- Fjärrkontroll: 38 knappar och litiumbatteri
- Kablar: D-sub

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):  
218 x 90 x 221,5 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):  
125 x 250 x 232 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D):  
199 x 311 x 390 mm



Publiceringsdatum  
2009-03-13

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)