

Philips  
Hoofdtelefoon

15 mm drivers/open achterkant  
Oorhaken

SHS3300BK



## Extra bas

voor een krachtig geluid

Geniet van het Bass Beat-geluid van deze hoofdtelefoon met oorclips, die zijn ontworpen voor comfort, stabiliteit en prestaties.

### Altijd klaar om te vertrekken

- Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

### Ontworpen voor u en uw levensstijl

- Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
- Voorgevormd oorhaakje vergroot het draagcomfort en de stabiliteit
- De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg

### Muziek in uw oren

- De luidspreker van 27 mm levert grootse prestaties
- Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
- Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

**PHILIPS**

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: open
- Diafragma: Mylar-dome
- Magneettype: Neodymium
- Type: Dynamisch
- Spreekspoel: koper
- Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 15 mm
- Gevoeligheid: 102 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
- Impedantie: 32 ohm

### Connectiviteit

- Type kabel: koper
- Kabelaansluiting: parallel lopend, asymmetrisch
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: 1.2 m
- Aansluiting: 3.5 mm

### Omdoos

- Lengte: 35.4 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 19.2 cm
- Brutowicht: 1.74 kg
- Hoogte: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Nettogewicht: 0.42 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.32 kg

### Comfort

- Draagstijl: Oorhaken

### Binnendoos

- Lengte: 18.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 8.6 cm
- Hoogte: 11 cm
- Nettogewicht: 0.0525 kg
- Brutowicht: 0.1782 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17 cm
- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Beide
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 2.6 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Brutowicht: 0.0452 kg
- Nettogewicht: 0.0175 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.0277 kg

### Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 3,5 cm \* 1,8 cm \* 6,1 cm
- Gewicht: 0.0175 kg

## Kenmerken

### Luidspreker van 27 mm

Compact voor een groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft de luidsprekerdriver van 27 mm het perfecte formaat voor ongestoord luisterplezier.

### Bass Beat-openingen

Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, diepe bastonen.

### Comfortabele oorkussens

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

### Voorgevormd oorhaakje

Het oorhaakje blijft zelfs als u in beweging bent achter uw oor zitten. Hierdoor blijft uw oortelefoon goed op zijn plaats en klinkt hij geweldig. Is het deel dat contact maakt met de achterkant van uw oren en de hoofdtelefoon op uw oren houdt.

### Neodymium-magneten

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een betere geluidskwaliteit.

### Asymmetrisch kabelsysteem

Deze eenvoudige maar effectieve oplossing voor kabelverwarring werkt doordat u de kabel achter uw nek hangt in plaats van onder uw kin.

### Snoer van 1,2 m

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

