



Philips
Altifalante Multimédia 2.0

MMS221



Qualidade sonora invulgar

Som autêntico para experiência multimédia

A melhor forma de conferir uma verdadeira experiência estéreo à sua música, Internet e aplicações multimédia do PC é o sistema de altifalantes MMS221, que proporciona um desempenho de graves único na sua classe.

O seu computador nunca soou tão bem

- PC Audio com a qualidade de um sistema áudio doméstico
- Mais de 75 anos de experiência em áudio

Experimente multimédia verdadeira

- Compatível com fontes áudio de música, jogos, filmes e Internet
- Fácil de ligar a um PC ou um portátil

Ouça todos os pormenores

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Dynamic Bass Boost proporciona graves mais profundos e prolongados

Fácil de utilizar

- Conectores com etiquetas e código de cores facilitam a ligação
- Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal
- A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador

PHILIPS

Especificações Técnicas

Som

- **Frequência de resposta:** 120 - 20.000 Hz
- **Potência Musical:** 6 W
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 1,5 W
- **Controlo do volume:** Controlo analógico do volume
- **Fios:** Fios fixos
- **Melhoramento dos graves:** Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- **Melhoramento de Altifalante:** Protecção Magnética LSB

Conectividade

- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Energia:** Transformador incorporado

Conveniência

- **Indicação de ligado**

Energia

- **Indicador LED de energia:** Azul

Conteúdo da embalagem

- Manual de instalação rápida

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210003397
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844567
- **Peso bruto:** 1,49 kg
- **Altura:** 218 mm
- **Comprimento:** 220 mm
- **Largura:** 110 mm
- **Quantidade:** 1
- **Tara:** 0,2 kg

Embalagem exterior

- **Quantidade:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851459
- **Tara:** 0,5 kg
- **Peso bruto:** 7,95 kg
- **Comprimento:** 565 mm
- **Largura:** 235 mm
- **Altura:** 230 mm
- **I2NC:** 908210003397

Produtos em destaque

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Protecção Magnética

Uma vez que os ímãs potentes nos controladores dos altifalantes estão protegidos magneticamente, não existe o perigo de haver distorção ou danos da imagem quando forem colocados junto do monitor do computador.

Tomada dos auscultadores

Música, jogos, filmes, Internet

É possível reproduzir todos os tipos de fontes de áudio de música, jogos, filmes e Internet. Assim, independentemente daquilo que desejar ouvir, tornamos as suas experiências multimédia mais envolventes do que nunca.

Para PC ou Portátil

Pode ser ligado a um PC ou um portátil

Instalação rápida

Cabos com código de cores, etiquetagem e documentação fácil de compreender significam uma instalação em poucos minutos

Áudio doméstico no PC

A Philips recorreu aos seus mais de 75 anos de experiência na vanguarda do áudio para criar produtos de PC Audio com o mesmo desempenho que os nossos sistemas áudio domésticos galardoados.

75 anos de experiência em áudio

A Philips inventou o CD, dirigiu a equipa que escreveu as especificações áudio do USB e produziu milhões de sistemas áudio, conjuntos de cinema em casa e televisores durante muitas décadas. Como líder na inovação de áudio, pode confiar na Philips para produzir sistemas de som para PC com a maior qualidade de som.



Data de publicação 2006-04-22

Versão: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397
EAN: 87 10895 84456 7

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com