



Philips
Kubmikroljudsystem

med 30-stiftskontakt

för iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W



DCM1070



Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Docka din iPhone-/iPod-spelare. Lyssna på musik genom att använda en enda enkel kontroll. Utmärkt ljud och snygg design. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av musik hela dagen, på ditt sätt.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 10 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den

valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt

eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Ljud

- Uteffekt: 2 x 5 W RMS
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital ljudkontroll
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, iPod-larm, USB-larm
- typ av laddare: toppmatad
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion

- Skärmtyp: LCD-display
- Färg på bakgrundsbelysning: vit
- Laddningsenhet: iPhone, iPod

Tillbehör

- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: flera språk
- Övrigt: Snabbstartguide
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 3,5 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 198 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 143 mm
- Huvudenhet, djup: 250 mm
- Paketbredd: 516 mm
- Huvudenhet, höjd: 143 mm
- Paketbredd: 308 mm
- Pakethöjd: 195 mm
- Huvudenhet, bredd: 140 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod Touch, iPod Classic, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod 6th Generation, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Shuffle, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 1.0.15

12 NC: 8670 000 86579
EAN: 87 12581 63253 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com