



Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®
Růžová

BT51P

Udělejte si prostor na tanec

Přehrávejte své melodie venku s reproduktorem Bluetooth, který se vám vejde do kapsy. Tento malý reproduktor vám poskytne šest hodin přehrávání a čistý zvuk, dokonce i při maximální hlasitosti. Bezdrátový dosah je 10 m. Spousta místa na tanec po celé místnosti.

Vždy připraveno k provozu

- Opravdu lehký. Váží pouhých 90 gramů.
- Opravdu malý. Měří pouhých 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.
- Bezdrátový dosah až 10 m

Snadné párování. Snadné nabíjení.

- Bluetooth je připravený ke spárování ihned po zapnutí
- Nabíjení přes USB. Kabel micro USB je součástí balení.

Malý reproduktor. Čistý a hlasitý zvuk.

- 1,5" širokopásmový reproduktor. Čistý a zřetelný zvuk
- 5 hodin přehrávání
- Funkce anti-clipping. Zvyšte hlasitost bez obav ze zkreslení

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Mono

Design a provedení

- Barva: Růžová

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m

Kompatibilita

- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: operačním systémem iOS ve verzi až 10.2 a Bluetooth verze 4.2 nebo starší.

Napájení

- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 5 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Mezinárodní záruční list
- Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Hmotnost včetně balení: 0,18 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Hmotnost výrobku: 0,135 kg

Přednosti

Malý reproduktor. Čistý zvuk.

Tento malý reproduktor váží pouhých 90 gramů, takže o něm ani nebudete vědět. A 1,5" širokopásmový reproduktor se stará o zvuk, který bude čistý a zřetelný i při hlasitém přehrávání.

5 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB.

Plně nabitá baterie vám vydrží na 5 hodin přehrávání. Nabíjení trvá méně než 3 hodiny a je velmi snadné díky dodávanému kabelu micro USB.

Připojení Bluetooth

Párování se zařízením Bluetooth je snadné – stačí zapnout reproduktor. Bezdrátový dosah je 10 m.

Funkce anti-clipping

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovávat vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkrácená.

Opravdu lehký. Váží pouhých 90 gramů.

Opravdu lehký. Váží pouhých 90 gramů.

Opravdu malý. Měří pouhých 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.

Opravdu malý. Měří pouhých 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.

Bezdrátový dosah až 10 m

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Nabíjení přes USB.

Kabel micro USB je součástí balení.

