



Philips
Портативная AC

Оранжевый
USB

SBM130ORG

Портативная AC "все в одном"

Наслаждайтесь музыкой с портативной AC Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная AC с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах.

Легко использовать

- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Компактный и мобильный
- Четкий и яркий светодиодный дисплей
- Встроенная аккумуляторная батарея

Наслаждайтесь музыкой с разных источников

- Встроенное цифровое FM-радио
- Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD
- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Насыщенный и чистый звук

- Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)
- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

PHILIPS

Особенности

USB/карта памяти MicroSD

Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

Цифровой FM-радиоприемник

Цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука, представляет собой новую технологию радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Вход AUX для быстрого подключения

Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

3 Вт (RMS)



Общая выходная мощность этой системы составляет 3 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

Технология AC wOOx™

Технология wOOx™ основана на революционной концепции для AC, позволяющей вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные

излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал AC для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

Компактный и мобильный

Компактный и мобильный

Светодиодный дисплей

Четкий и яркий светодиодный дисплей

Гнездо стереонаушников

Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

Встроенная аккумуляторная батарея

Встроенная аккумуляторная батарея

Характеристики

Подключения

- Вход Aux
- Зарядка через USB
- Выход для наушников

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

Комфорт

- Тип дисплея: LED дисплей

Питание

- Тип элемента питания: Встроенный, литиевый
- Время воспроизведения музыки: 6 часов

Габариты изделия

- высота: 7,1 см
- ширина: 15,5 см
- Глубина: 3,7 см
- ширина: 6,1 (дюймы)
- высота: 2,8 (дюймы)
- Глубина: 1,5 (дюймы)
- Вес: 0,191 кг
- Вес: 0,421 фунта

Аксессуары

- Кабель USB: для зарядки

- Аудиокабель 3,5 мм
- Разъем для антенны 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, Карта памяти MicroSD
- Режим воспроизведения: Перемотка вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3

Аудиосистемы

- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Общая выходная мощность: 3 Вт среднеквадр. (макс.)
- Отношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ
- Суммарные гармонические искажения: $\leq 1\%$
- Улучшение звука: Технология «wOOx»
- Усилитель мощности аудиосигнала: Цифровой усилитель класса "AB"
- Входная чувствительность: 600 мВ

Левая/правая AC

- Диапазон мощности излучателей: 0—5 Вт x 1
- Излучатель: Излучатель wOOx — 1 шт, широкополосный 1,5" — 2 шт.
- Частотный диапазон: 100 Гц — 20 кГц



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.4

EAN: 69 23410 71797 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com