

Philips Cineos
Systém domácího kina
DVD/SACD
s neodymovými pásovými
výškovými reproduktory

CINEOS

HTS9800W



Mimořádný filmový zážitek

s vynikající kvalitou zvuku

Tento systém domácí zábavy vyrobený s uměleckou zručností a přesností slibuje nepřekonatelný zážitek při sledování a poslechu. Díky bezdrátovému provedení a možnosti připevnění na zeď splyne aerodynamický design, jenž se hodí ke každému plochému televizoru, s vaším interiérem.

Mimořádné zpracování zvuku a videa

- Dolby Digital EX s prostorovým filmovým zvukem 6.1
- Výstup HDMI pro digitální video s vysokým rozlišením a digitální zvuk
- Převzorkování videa pro lepší rozlišení až 1080i
- Neodymové pásové výškové reproduktory pro křišťálově čistý zvuk
- Vícekanálové SACD pro maximální zážitek z hudby

Splyne s interiérem

- Bezdrátové zadní reproduktory omezují množství kabelů v místnosti
- Tenké a flexibilní provedení s možností připevnění na zeď
- Velmi tenké ploché reproduktory jako doplněk vašeho domova



PHILIPS
sense and simplicity

Systém domácího kina DVD/SACD s neodymiovými pásovými výškovými reproduktory

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i), Zvýšení rozlišení videa, Převzorkování videa

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-50 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 95 dB
- Zvukový systém: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Regulace výšek a basů, Noční režim
- Výstupní výkon (RMS): 3 × 125 W (Přední L/P/ Přední centrální) + 2 × 85 W (Zadní L/P) + 105 W (Zadní centrální) + 150 W (Subwoofer)
- Celkový zvukový výkon (RMS): 800 W
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Videokanálový formát SACD, Stereo SACD, CD-R, CD-RW
- Kompresní formát: MP3, PCM, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/ zpět, Zobrazení CD Textu, Vyhledávání alba další/ předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Náhodné přehrávání

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Počet kanálů předvoleb: 20
- Systém RDS: Název stanice
- Automatické digitální ladění: Ano
- Automatické ukládání: Ano

Možnosti připojení

- Další připojení: Vstup AUX, Vstup analog. audia levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Anténa VKV, Výstup HDMI, Výstup S-Video, SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB), Vstup TV (audio, cinch)

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Španělština, Holandština, Dánština, Norština, Portugalština, Fínština, Turečtina, Polština, Ruština
- Dálkový ovladač: Multifunkční

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W
- Spotřeba elektrické energie: 165 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, Magneticky stíněné přední repro, 4 podlahové stojany, Bezdrátové zadní reproduktory
- Vinutí satelitního reproduktoru: 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor, 4" pásový výškový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120-50 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Středový reproduktor: Dvoupásmové
- Vinutí středového reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové reproduktory, 4" pásový výškový reproduktor
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120-50 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 6 ohm
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, 1 x středový reproduktor, 1 x subwoofer (basový reproduktor), 2 x přední satelitní prostorové reproduktory, 3 x zadní satelitní reproduktory, Propojovací kabel, anténa VKV, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 273 x 284 x 144 mm
- Hmotnost přístroje: 2,8 kg
- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 497 x 139 x 32 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,5 kg
- Hloubka zadního reproduktoru: 32 mm
- Výška zadního reproduktoru: 139 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,5 kg
- Šířka zadního reproduktoru: 497 mm
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 106 x 497 x 32 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 1,25 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 300 x 399 x 300 mm
- Hmotnost subwooferu: 12 kg
- Rozměry stojanu (Š x V x H): 240 x 830 x 240 mm
- Hmotnost stojanu: 4,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 47,5 kg

HTS9800W/12

Zvýraznění výrobku

Dolby Digital EX s prostor. zvukem 6.1

Dekódování Dolby Digital EX představuje novou technologii, která přidává další detaily prostorového zvuku a umožňuje dosažení ještě dokonalejšího prostorového vjemu ve srovnání s již tak téměř dokonalým poslechem ve formátu Dolby Digital 5.1. Přidaný kanál prostorového zvuku vytváří ještě emotivnější dojem prostorového zvuku, který vás obklopi.

Výstup HDMI

Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Využitím převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Převzorkování videa až na 1080i řádků

Technologie zvýšení rozlišení videa umožňuje zvýšit rozlišení videosegnálů typu SD (Standard Definition např. DVD) na typ HD (High Definition) a zobrazit tak ostrý, věrnější obraz s více detaily. Výsledný výstupní videosegnál s vysokým rozlišením (HD) lze zobrazit na zařízení typu HD prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Bezdrátové zadní reproduktory

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevhledných kabelových propojení.

Neodymiové pásové výškové reproduktory

Užijte si nevidané, přirozené a křišťálově čisté kvality zvuku s všesměrovým pásovým výškovým reproduktorem s neodymovým magnetem. Dipóly, které vyzařují zvuky vysoké frekvence v celém rozsahu 360°, reprodukují velmi široké zvukové spektrum poskytující čisté a vysoce intenzivní detaily ve vyšších tónech. To dále zvyšuje prostorový zážitek u vícekanálového systému a je zvláště patrné při poslechu Super Audio CD s jedinečnou kvalitou zvuku.

Vícekanálové SACD

Příprava pro vícekanálový formát SACD. Tento hudební formát nové generace poskytuje výjimečně vysokou kvalitu reprodukce zvuku, prostorový vícekanálový zvuk 5.1 a plnou zpětnou kompatibilitu s formátem CD.



Datum vydání 2009-01-21

Verze: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com