



Philips
DVD mikro mūzikas
sistēma

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
100 W maks.



MCD5110

Atpūties ar lielisku mūziku un filmām

Pārņemti ar skaņu

Iegūstiet vislabāko kvalitāti ar šo Philips DVD mikro sistēmu no saviem DVD diskem, Divx filmām un MP3 kompaktdiskiem. Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņu sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu padara jūsu mājas izklaides pieredzi daudz iespaidīgāku.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 100 W RMS kopējā izejas jauda
- Zemās frekvences skaņas atstarošanas skaļruņi nodrošina piesātinātu un iespaidīgu zemās frekvences skaņu

Izbaudiet iecienītās filmas un mūziku

- HDMI 1080p tiek mēroģots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
- HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora
- Atskaņojiet DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās

Vienkārša lietošana

- FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām

PHILIPS

Izceltie produkti

HDMI 1080p



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

HDMI ARC

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Karaoke dziedāšanas baudījums



Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās

Atskaņojiet DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar att.



Philips atskaņotājs ir saderīgs ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem — atskaņotājs spēj atskaņot visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. CD-RW ir tāda CD diskdziņa sāsināts apzīmējums, kas var pieņemt izplatītākos pārrakstāmo kompaktdisku formātus.

Skaļruņi ar fāzu invertoru

Nodalījums aiz skandas skaļruņa, kas novada gaisu uz akustiski noregulētām atverēm, kas iebūvētas skaļruņī, nodrošina spēcīgākus un reālistiskākus zemās frekvences toņus.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 100 W

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 4,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Pamatskaļrunis: Divvirzienu
- Skaļruņu tipi: Mylar augstfrekv. skaļrunis

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, PBC, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, Vecāku kontrole, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- DVD reģions.: 2
- Video uzlabojumi: Video mērogošana

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem, CD-R/RW, DVD +R/+RW

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana

- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums

Savienojamība

- HDMI 1: HDMI (audio atgriezeniskais kanāls)
- Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltēna saite)
- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
- USB: USB resurss
- Mikrofons: Mikrofona ligzda
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja
- Basu skaļruņa izeja: 1

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Rādījumi: DIM režīms

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), AC strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas
- Tālvadības pults

Izmēri

- Ierīces dziļums: 243 mm
- Ierīces augstums: 120 mm
- Ierīces platums: 200 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 160 x 206 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 243 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 265 mm
- Iesaiņojuma augstums: 465 mm
- Iesaiņojuma platums: 396 mm
- Neto svars: 5,8 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums
2016-12-14

Versija: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com