

Philips
Transportabelt
højttalersystem

SBA2900



Kraftigt stereolydfelt

Kraftfuld XSL Acoustics

Det slanke transportable højttalersystem SBA2900 kan nemt være i din lomme eller i tasken. Del det kraftige og realistiske stereolydfelt med vennerne, uanset hvor du er, og oplev den utroligt fyldige baskvalitet selv ved lave lydstyrker.

Kraftfuld lyd

- Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Incredible Surround™ forbedrer lydfeltet.

Tag musikken med dig,

- Universel anvendelse med alt transportabelt underholdningsudstyr
- Det ultraslanke kabinet kan nemt være i lommer og tasker
- Bæretasken beskytter dine højttalere, når de ikke er i brug

Altid klar

- Ledningen opbevares praktisk, når den ikke er i brug

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 100 - 20.000 Hz
- Impedans: 3 ohm
- Strømstyrke (RMS): 2 x 3 W (6 W)
- Følsomhed: 80 dB
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Incredible Surround
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Type: Neodym

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 0,3 m
- Stik: 3,5 mm stereo
- Stik-finish: Nikkelbelagt

Komfort

- Basniveaukontrol
- Driftstid: 6 timer
- Strømindikator
- Lydstyrke

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Etui

Strøm

- Adapter: 9 V 500 mA
- Batteritype: AAA, LR03



- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Indvendig emballage

- Bruttovægt: 1,27 kg
- Indvendig emballage (L x B x H): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Nettovægt: 0,826 kg
- Taravægt: 0,444 kg
- EAN: 87 12581 47702 8
- Antal forbrugereballager: 2

Yderemballage

- Bruttovægt: 4,08 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 56 x 24,4 x 23,5 cm
- Nettovægt: 2,478 kg
- Taravægt: 1,602 kg
- EAN: 87 12581 47701 1
- Antal forbrugereballager: 6

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 21,5 x 23 x 17 cm
- Bruttovægt: 0,513 kg
- Nettovægt: 0,413 kg
- Taravægt: 0,1 kg
- EAN: 87 12581 47700 4
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Vigtigste nyheder

XSL Acoustics

Få dynamisk lyd og kraftig basdeevne fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtone med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium membran og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerdriver, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.

DBB dynamisk basforstærkning

Aktiver DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende baser til enhver tid.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ udvider lydfeltet og giver indtryk af, at der er ekstra højttalere rundt om dig.

Til transportabelt udstyr

Universel anvendelse med alt transportabelt underholdningsudstyr. Tilsluttes blot med 3,5 mm-stikket.

Ultrakompakt og let

Superslank og let i en grad, så du næsten ikke mærker, at du har den med dig. Læg den i lommen eller tasken og tag den med over alt. Ultimativt transportabel.

Bæretaske

Pas på højttaleren og undgå at kablet filtreres sammen ved at opbevare den i dette smarte bløde etui, når du ikke bruger den.

Håndtering af højttalerledning

Med dette unikke design er opbevaring af ledninger ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 51523
EAN: 87 12581 47700 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com