

Philips CarStudio  
Автомобилна аудио  
система

CD  
USB

CarStudio



CEM2101



Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

## Завладяващ звук

Philips CEM2101 осигурява безпроблемно забавление в автомобила с музика от различни източници – CD, USB и портативни MP3 плейъри. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност и с противоударна защита, за да се забавлявате с музиката в движение.

### Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Двухентов параметричен еквалайзер с 8 готови настройки
- Изключителна противоударна защита за несмуцавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука

### Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
- Свалящ се преден панел за защита от кражба

### Лесна употреба

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- Аудио изход за включване на усилвател
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

PHILIPS

## Акценти

### Music Zone



Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обменен звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

### DBV - динамично усилване на басите



Активирайте динамичното усилване на басите (DBV) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

### MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

### Търсене по папка или песен



Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутон за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

### MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане - само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

### USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

# Спецификации

## Дисплей

- Тип: Висококонтрастен В/В LCD дисплей (9 символа)
- Осветление на бутоните: Червено
- Дифузна светлина в отделението за диск: Червено

## Носители за възпроизвеждане

- Диск: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB флаш устройство
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Свързване с музикални устройства чрез входа Аух на гърба

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Режим на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Бързо назад/бързо напред, Повторение, Разбъркване

## Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео, FM (OIRT)
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Автоматична честота, Новини и трафик,

Тип на програмата, Име на станцията

## Звук

- Еквалайзер: Двулентов
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрене на звука: Динамично усилване на басите, MAX Sound, Music zone
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 22 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

## Възможности за свързване

- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R)
- Вход Аух на гърба
- Хардуерно заглушаване на звука
- Вход за дистанционно управление

## Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен

## Акcesoари

- Ръководство за потребителя: холандски, английски, френски, немски, италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански

## Захранване

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток

## Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 188 x 58 x 190 мм
- Корпус: 1 Din



Дата на издаване  
2014-01-28

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917  
EAN: 08 71258 16646 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)